




bimota
YB5

CATALOGO RICAMBI
SPARE PARTS-CATALOGUE
CATALOGUE DES PIECES DETACHEES
ERSATZTEILE-KATALOG

NORME DA OSSERVARE PER L'ORDINAZIONE DELLE PARTI DI RICAMBIO

1. Per le ordinazioni delle parti di ricambio citare sempre: il numero di codice, la denominazione e i numeri di matricola del motore e del telaio.
2. La ricerca del pezzo di ricambio si effettua come segue:
- individuare nella tavola il numero di figura del pezzo occorrente; ricercare nella parte descrittiva il relativo numero di codice e la denominazione.
3. I particolari contrassegnati con un "cerchio vuoto" (○), vengono consegnati unitamente ai particolari aventi come riferimento un "cerchio pieno" (●), che nella lista sono elencati di seguito.

INSTRUCTIONS A SUIVRE POUR LES COMMANDES DES PIÈCES DE RECHANGE

1. Pour les commandes de pièces de rechange il faut toujours mentionner:
le numéro de code de la pièce, la désignation et les numéros d'identification du moteur et du cadre.
2. La recherche de la pièce de rechange se fait comme suit:
chercher dans la table le numéro de position de la pièce nécessaire; chercher sur la partie descriptive son numéro de code et la désignation relative.
3. Les détails marqués par un "cercle vide" (○) sont délivrés avec les détails sont marqués par un cercle plein (●), qui dans la liste sont indiqués par la suite.

INSTRUCTIONS TO BE FOLLOWED WHEN ORDERING SPARE PARTS

1. All orders of spare parts must clearly indicate: item code number, description and serial numbers both of frame and engine.
2. To determine the spare part proceed as follows:
on the drawing find out the position number of the required item; on the part list you will find relevant code number and description.
3. The parts marked with an empty circle (○), are delivered together with details marked by a full circle (●), which are listed below.


ANGABEN ZUR BESTELLUNG DER ERSATZTEILE

1. Wir bitten um folgende Angaben bei Ersatzteilanfragen anzugeben:
Code-Nummer, Bezeichnung, Motor- und Fahrgestell-Nummer.
2. Zum auffinden des Ersatzteil ist notwendig:
die Position-Nummer des nötigen Teil auf dem Tafel erkennen; auf die Bezeichnungssseite die dazu gehörige Code-Nummer und Bezeichnung nachsuchen.
3. Die durch einen leeren Kreis (○) gekennzeichneten Stücke werden zusammen mit den durch einen vollen Kreis (●), gekennzeichneten Stücken geliefert, die in der Aufstellung hintereinander aufgezeichnet sind.


INDICE - INDEX

TAV. 1	TELAIO
TAV. 2	TELAIO
TAV. 3	GRUPPO DI STERZO
TAV. 4	SOSPENSIONE ANTERIORE
TAV. 5	BRACCIO OSCILLANTE
TAV. 6	GRUPPO AMMORTIZZANTE POSTERIORE
TAV. 7	PEDANA DESTRA
TAV. 8	PEDANA SINISTRA
TAV. 9	RUOTA ANTERIORE
TAV. 10	RUOTA POSTERIORE
TAV. 11	PINZA FLOTTANTE
TAV. 12	IMPIANTO DI SCARICO
TAV. 13	SCOCCA
TAV. 14	SERBATOIO CARBURANTE
TAV. 15	CARENATURA INTEGRALE


DRAW. 1	FRAME
DRAW. 2	FRAME
DRAW. 3	STEERING SYSTEM
DRAW. 4	FRONT SUSPENSION
DRAW. 5	SWINGING ARM
DRAW. 6	REAR SHOCK ABSORBER SYSTEM
DRAW. 7	RIGHT FOOTREST
DRAW. 8	LEFT FOOTREST
DRAW. 9	FRONT WHEEL
DRAW. 10	REAR WHEEL
DRAW. 11	FLOATING CALIPER
DRAW. 12	EXHAUST SYSTEM
DRAW. 13	BEARING BODY
DRAW. 14	FUEL TANK
DRAW. 15	FULL FAIRING




			TELAIO FRAME		TAV. DRAW. 1
NOTE NOTES	POS. N.	N. CODICE CODE NO.	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	QUANTITA' QUANTITY
	1	202090003	Dado	Nut	1
	2	201050014	Vite	Screw	3
	3	500460120	Piastra	Plate	1
	4	202090001	Dado	Nut	8
	5	500460160	Distanziale	Spacer	1
	6	201070021	Vite	Screw	1
	7	500490150	Piastra	Plate	1
	8	201070009	Vite	Screw	2
	9	203010004	Rondella	Washer	4
	10	201070012	Vite	Screw	2
	11	201040022	Vite	Screw	1
	12	215000082	Serratura bloccasterzo	Lock, antitheft	1
	13	201070007	Vite	Screw	1
	14	500490200	Piastrino	Plate	1
	15	500004180	Boccola	Bush	1
	16	214000009	Gommino	Rubber	2
	17	201070018	Vite	Screw	2
	18	500425010	Supporto sinistro	L.H. support	1
	19	500425020	Supporto destro	R.H. support	1
	20	201040013	Vite	Screw	2
	21	201040061	Vite	Screw	2
	22	201050015	Vite	Screw	5
	23	202090004	Dado	Nut	1
	24	202020003	Dado	Nut	6
	25	401010030	Telaio	Frame	1
	26	300000411	Pedana destra	R.H. Footrest	1
	27	215000074	Sfera	Ball	2
	28	215000328	Spina	Pin split	2
	29	500004772	Perno	Pin	2
	30	215000148	Molla	Spring	2
	31	500490310	Bobina sinistra	L.H. coil	1
	32	500490300	Bobina destra	R.H. coil	1
	33	500460150	Distanziale	Spacer	1
	34	500460125	Piastra	Plate	1
	35	500460210	Perno	Pin	1
	36	201030013	Vite	Screw	1
	37	500490250	Piastrino	Plate	1
	38	500460140	Distanziale	Spacer	1




 Bimota Yb5			TELAIO FRAME		TAV. DRAW. 1
NOTE NOTES	POS. N.	N. CODICE CODE NO.	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	QUANTITA' QUANTITY
	39	500460130	Distanziale	Spacer	1
	40	500460200	Perno	Pin	1
	41	300000435	Pedana sinistra	L.H. footrest	1




NOTE NOTES	POS. N.	N. CODICE CODE NO.	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	QUANTITA' QUANTITY
	1	201040034	Vite	Screw	4
	2	500004427	Semimorsetto	Half clamp	2
	3	202090001	Dado	Nut	4
	4	202090003	Dado	Nut	1
	5	500460020	Semiculla	Cradle	1
	6	500460220	Perno	Pin	1
	7	214000027	Gommino di battuta	Buffer	1
	8	202020004	Dado	Nut	1
	9	500004157	Distanziale	Spacer	1
	10	201070010	Vite	Screw	1
	11	500005060	Boccola	Bush	2
	12	500004155	Distanziale	Spacer	1
	13	201070013	Vite	Screw	1
	14	500460450	Cavalletto laterale	Side stand	1
	15	500005051	Molla	Spring	2
	16	500460300	Piattello fermo molle	Plate	1




NOTE NOTES	POS. N.	N. CODICE CODE NO.	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	QUANTITA' QUANTITY
	1	500005053	Tappo	Plug	4
	2	300000075	Tubo semimanubrio	Pipe	2
	3	500004978	Semicalotta	Half cover	2
	4	201040021	Vite	Screw	4
	5	201040066	Vite	Screw	2
○	6	300000438	Piastra superiore	Upper linking plate	1
●	7	201040034	Vite	Screw	2
●	8	201040037	Vite	Screw	2
○	9	500461010	Piastra inferiore	Lower plate	1
●	10	300000126	Parapolvere	Gasket	1
●	11	500004151	Vite	Screw	1
●	12	206050001	Cuscinetto	Bearing	2
●	13	201070007	Vite	Screw	2
●	14	215000047	Spina	Pin	1
●	15	500004168	Cannotto	Tube	1
●	16	500004169	Manicotto	Sleeve	1
●	17	201040034	Vite	Screw	4
	18	201070003	Vite	Screw	1
	19	500461110	Supporto	Bracket	1
	20	500461100	Ammortizzatore di sterzo	Shock absorber	1
	21	500004472	Boccola	Bush	2
	22	500004979	Manicotto	Sleeve	2




NOTE NOTES	POS. N.	N. CODICE CODE NO.	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	QUANTITA' QUANTITY
	1	201030002	Vite	Screw	4
	2	201030020	Vite	Screw	4
	3	500004656	Piastra	Plate	1
	4	500470200	Parafango	Front mudguard	1
	5	213011009	Stelo Dx.	R.H. fork leg	1
	6	500004976	Perno	Pin	1
	7	500481050	Rinvio	Speedo angle-drive	1
	8	500004977	Dado	Nut	1
	9	213011010	Stelo Sx.	L.H. fork leg	1



NOTE NOTES	POS. N.	N. CODICE CODE NO.	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	QUANTITA' QUANTITY
	1	300000412	Forcellone	Fork	1
	2	500004381	Dado	Nut	2
	3	500004384	Parapolvere	Dust cover	2
	4	204010011	Anello di tenuta	O. Ring	2
	5	206040001	Cuscinetto	Bearing	2
	6	205000004	Anello interno	Inner ring	2
	7	500004420	Perno	Pin	1
	8	500004440	Distanziale interno	Inner spacer	1
	9	500004818	Pattino	Pad	1
	10	201050007	Vite	Screw	3
	11	500004762	Vite	Screw	2
	12	215000041	Spina	Pin	2
	13	500004761	Eccentrico	Eccentric	2
	14	500004760	Perno asse ruota	Pin	1
	15	500004513	Semicalotta	Half cover	2
	16	201040033	Vite	Screw	4
	17	300000048	Chiave tendicatena	Chain stretcher key	1




NOTE NOTES	POS. N.	N. CODICE CODE NO.	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	QUANTITA' QUANTITY
	1	500004380	Dado	Nut	2
	2	500004419	Perno	Pin	1
	3	201020022	Vite	Screw	4
	4	207010004	Snodo orientabile	Overload clutch	4
	5	202010006	Dado	Nut	4
	6	201040048	Vite	Screw	1
	7	201020018	Vite	Screw	1
	8	203010006	Rondella	Washer	1
	9	213023007	Monoammortizzatore	Single-shock absorber	1
	10	500462010	Tirante	Tie-rod	2
	11	202090003	Dado	Nut	1
	12	204010021	Anello di tenuta	O.Ring	2
	13	500004024	Parapolvere	Dust seal	2
	14	206020003	Cuscinetto	Bearing	2
	15	500004023	Distanziale	Spacer	1
	16	300000410	Bilanciere	Rocker arm	1




NOTE NOTES	POS. N.	N. CODICE CODE NO.	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	QUANTITA' QUANTITY
	1	300000176	Pedana destra	Right footrest	1
	2	500004032	Ghiera	Grooved nut	1
	3	300000149	Leva comando freno	Lever	1
	4	500005025	Tampone	Buffer	1
	5	500004425	Piastra destra	Plate	1
	6	215000041	Spina	Split pin	1
	7	500004682	Serbatoio liquido freno posteriore	Tank	1
	8	500004830	Tubo	Pipe	1
	9	500480010	Pompa freno posteriore	Rear brake pump	1
	10	500004334	Puntale	Spring push rod	1
	11	207020001	Snodo sferico	Overload clutch	1
	12	210000037	Cappuccio	Cap	1
	13	211071001	Interruttore idraulic-stop	Hidr. stop switch	1
	14	211101008	Guarnizione	Gasket	2
	15	201030012	Vite	Screw	2
	16	203010003	Rondella	Washer	3
	17	202020003	Dado	Nut	3
	18	201070007	Vite	Screw	2
	19	203010004	Rondella	Washer	2
	20	202020004	Dado	Nut	2
	21	201070021	Vite	Screw	1
	22	201070003	Vite	Screw	1
	23	202010002	Dado	Nut	1
	24	500004690	Boccola	Bush	1
	25	203020003	Rondella	Washer	1
	26	203010006	Rondella	Washer	1
	27	202020009	Dado	Nut	1
	28	201050011	Vite	Screw	2
	29	202090001	Dado	Nut	2


NOTE NOTES	POS. N.	N. CODICE CODE NO.	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	QUANTITA' QUANTITY
	1	300000176	Pedana sinistra	L.H. footrest	1
	2	500004032	Ghiera	Grooved nut	1
	3	500004528	Leva comando cambio	Lever	1
	4	500005025	Tampone	Buffer	1
	5	203020003	Rondella	Washer	1
	6	500004424	Piastra	Plate	1
	7	201050011	Vite	Screw	2
	8	202090001	Dado	Nut	2
	9	203010006	Rondella	Washer	1
	10	202020009	Dado	Nut	1
	11	202020004	Dado	Nut	1
	12	201070021	Vite	Screw	1
	13	201070008	Vite	Screw	1
	14	500004647	Levetta	Finger	1
	15	207020001	Snodo sferico	Ball joint	2
	16	202010002	Dado	Nut	2
	17	500482010	Asta comando cambio	Gearchange	1
	18	202020003	Dado	Nut	1
	19	203010003	Rondella	Washer	1
	20	500004510	Levetta	Finger	1
	21	201070003	Vite	Screw	1




NOTE NOTES	POS. N.	N. CODICE CODE NO.	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	QUANTITA' QUANTITY
○ ○ ●	1	211056005	Tubo flessibile	Flexible pipe	3
	2	211101008	Guarnizione	Gasket	12
	3	211061001	Vite forata	Screw	5
	4	211021007	Pinza freno destra	R.H. brake caliper	1
	5	211021008	Pinza freno sinistra	L.H. brake caliper	1
	6	211081002	Coppia pastiglie	Pads couple	4
	7	201070015	Vite	Screw	4
	8	211011013	Disco freno flottante	Brake disc	2
	9	201030018	Vite	Screw	12
	10	206010006	Cuscinetto	Bearing	2
	11	208011020	Pneumatico anteriore	Front tyre	1
	12	300000181	Distanziale interno cuscinetti	Inner spacer	1
	13	208250001	Valvola	Valve	1
	14	500481010	Cerchio anteriore	Wheel rim	1
	15	500004817	Vite	Screw	1




NOTE NOTES	POS. N.	N. CODICE CODE NO.	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	QUANTITA' QUANTITY
	1	206010009	Cuscinetto	Bearing	3
	2	201030018	Vite	Screw	6
	3	211011015	Disco freno posteriore	Brake disc	1
	4	208250001	Valvola	Valve	1
	5	500481020	Cerchio posteriore	Wheel rim	1
	6	208011021	Pneumatico posteriore	Rear tyre	1
	7	500004848	Boccola	Bush	7
	8	212000015	Gommino parastrappi	Rubber	7
	9	500281853	Corona	Crown gear	1
	10	500004101	Flangia di centraggio	Flange	1
	11	500004316	Distanziale	Spacer	1
	12	300000187	Distanziale interno cuscinetti	Inner spacer	1
	13	201070012	Vite	Screw	7
	14	221000009	Catena	Chain	1
	15	500410010	Distanziale	Spacer	1




NOTE NOTES	POS. N.	N. CODICE CODE NO.	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	QUANTITA' QUANTITY
	1	500281335	Distanziale interno	Inner spacer	1
	2	500004453	Boccola	Bush	1
	3	205000005	Anello interno	Inside ring	2
	4	206020004	Cuscinetto a rullini	Bearing	2
	5	500281260	Piastra attacco pinza	Holding plate	1
	6	500004421	Ghiera	Grooved nut	1
	7	500281345	Distanziale esterno	Outside spacer	1
	8	201070048	Vite	Screw	1
	9	207020003	Snodo sferico	Articulated joint end	1
	10	202010004	Dado	Nut	1
	11	500481100	Asta	Rod	1
	12	202010006	Dado	Nut	1
	13	201050023	Vite	Screw	1
	14	201070015	Vite	Screw	1
	15	500460135	Piastra	Plate	1
	16	202020008	Dado	Nut	1
	17	207020011	Snodo sferico	Articulated joint end	1
	18	210000146	Fascetta	Clamp	2
	19	201070019	Vite	Screw	2
○	20	211021001	Pinza freno posteriore	Brake caliper	1
●	21	211082008	Coppia pastiglie	Pads couple	1
	22	211101008	Rondella	Washer	3
	23	211061001	Vite forata	Screw	1
	24	500480050	Tubo flessibile	Flex. pipe	1
	25	202090001	Dado	Nut	1




NOTE NOTES	POS. N.	N. CODICE CODE NO.	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	QUANTITA' QUANTITY
	1	500415030	Tubo di scarico destro	R.H. pipe	1
	2	201070018	Vite	Screw	2
	3	212000012	Gommino	Rubber	2
	4	500415040	Tubo di scarico sinistro	L.H. pipe	1
	5	500004323	Boccola	Bush	2
	6	201070009	Vite	Screw	2



NOTE NOTES	POS. N.	N. CODICE CODE NO.	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	QUANTITA' QUANTITY
	1	500004218	Rondella	Washer	1
	2	214000003	Gommino	Rubber	1
	3	500004219	Boccola	Bush	1
	4	201070007	Vite	Screw	1
	5	214000027	Gommino	Rubber	2
	6	300000413	Tappo serbatoio	Tank cap	1
	7	210000032	Indicatore di direzione	Blinker	2
	8	500004361	Prolunga	Extensin	2
	9	500005094	Vite	Screw	2
	10	500004944	Vite	Screw	2
	11	500004980	Rondella	Washer	2
	12	500004971	Boccola	Bush	1
	13	300000422	Sella	Saddle	1
	14	500004972	Vite	Screw	1
	15	500004773	Vite	Screw	3
○	16	500470151	Codino	Frame	1
●	17	500007039	Cuscino per terminale	Pillow	1
●	18	500470050	Decalcomania "BIMOTA" piccola	Transfer "BIMOTA" small	1
	19	203040001	Rondella	Washer	2
	20	203010004	Rondella	Washer	2
	21	210000132	Fanale posteriore	Head light	1
	22	202010003	Dado	Nut	2
	23	201030001	Vite	Screw	4
	24	203010002	Rondella	Washer	4
○	25	500470011	Scocca	Body	1
●	26	500005052	Decalcomania "BIMOTA" grande	Transfer "BIMOTA" big	2



NOTE NOTES	POS. N.	N. CODICE CODE NO.	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	QUANTITA' QUANTITY
	1	212000012	Gommino	Rubber	1
	2	500004311	Perno	Pin	1
	3	500472010	Serbatoio carburante	Fuel tank	1
	4	204010002	Anello di tenuta	O.Ring	1
	5	201040001	Vite	Screw	3
	6	300000420	Scatola sfiato	Breather box	1
	7	500004965	Tubo sfiato	Pipe	1
	8	215000378	Raccordo a "Y"	Connecting piece	1
	9	500472520	Tubo	Pipe	1
	10	500472510	Tubo	Pipe	2
	11	500272500	Rubinetto a depressione	Fuel pipe	2
	12	500472540	Tubo	Pipe	2
	13	214000011	Gommino	Rubber	2
	14	201030013	Vite	Screw	6
	15	201030014	Vite	Screw	2
	16	203010004	Rondella	Washer	4
	17	500004860	Piastra	Plate	1
	18	203010004	Rondella	Washer	2
	19	202020004	Dado	Nut	2
	20	201030001	Vite	Screw	6
	21	500004375	Piastrino	Plate	1
	22	500004737	Protezione	Mudguard	1
	23	202020002	Dado	Nut	4
	24	201070018	Vite	Screw	2
	25	203010002	Rondella	Washer	2
	26	201150002	Vite	Screw	2
	27	500406100	Angolare	Angle bar	1
	28	500406010	Filtro	Filter	1
	29	201030001	Vite	Screw	1
	30	500406110	Angolare	Angle bar	1
	31	500490010	Supporto batteria	Support	1



NOTE NOTES	POS. N.	N. CODICE CODE NO.	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	QUANTITA' QUANTITY
	1	300000213	Specchietto sinistro completo	L.H. driving mirror complete	1
	2	201050005	Vite	Screw	2
	3	215000070	Specchietto sinistro	L.H. driving mirror	1
	4	500005027	Distanziale specchietto	Spacer	2
	5	201050006	Vite	Screw	2
	6	201030002	Vite	Screw	8
	7	500470300	Plexiglass	Plexiglass	1
	8	300000214	Specchietto destro completo	R.H. driving mirror complete	1
	9	215000069	Specchietto destro	R.H. driving mirror	1
	10	203010003	Rondella	Washer	4
	11	202020003	Dado	Nut	4
	12	210000031	Indicatore di direzione	Blinker	2
	13	500471010	Braccetto fiss. frecce	Arm	2
	14	500004339	Vite	Screw	2
	15	214000003	Gommino	Rubber	2
○	16	500470101	Carenatura	Fairing	1
●	17	500470050	Decalcomania "BIMOTA"	Transfer "BIMOTA"	1
●	18	500470060	Decalcomania "YB5"	Transfer "YB5"	2
●	19	216000001	Aggancio rapido	Fast connection	3
●	20	216000002	Boccola	Bush	3
●	21	216000004	Anello	Ring	3
	22	201070007	Vite	Washer	2
	23	500004219	Distanziale	Spacer	2
	24	214000003	Gommino	Rubber	2
	25	500004218	Dado	Nut	2
	26	500004338	Distanziale	Spacer	2