

SUZUKI

PARTS CATALOGUE

● **SUZUKI**

RM125

(RF13A)

	F	85
RM125G		86
RM125H		87
RM125J		88

1987-9

NOTE :

Indexes for microfiche parts catalogues

Figures in parentheses after "Fig.No." on a text page, showing "Adress No." of a microfiche, make it easy to utilize a microfiche parts catalogue.

NOTER :

Index pour microfiche catalogues de pièces

Les chiffres dans les parenthèses derrière "Fig.No." dans la page de texte, indiquant "Adress No." de la microfiche, facilitent à utiliser la microfiche catalogue de pièces.

NOTA :

Indice para catalogos de rceuestos de micro-ficha

Las cifras indicadas entre paréntesis detras de "Fig.No." en la parte titular de la pagina de catalogo son el " Adress No." de la micro-ficha, y lo cual facilita el indice del catalogo de micro-ficha.

SUZUKI RM125G

86



SUZUKI RM125H

87



SUZUKI RM125J

88



ABBREVIATIONS

Abbreviations used in this catalogue are as follows:

AS	: As required	MT	: Number of teeth
ASST	: Assembly	OPT	: Optional
EN	: Engine number	OS	: Over size
FR	: Frame number	STD	: Standard
Ø	: Diameter of material	T	: Thickness
Øi	: Inside diameter	US	: Under size
Øo	: Outside diameter	W	: Width
L	: Length		
LH	: Left hand side		
RH	: Right hand side		

UP TO 7.50 (7500) 10000

FROM 7.50 (7500) 10000

125 = 125 cc engine displacement for the designated engine.
125 = 125 cc engine displacement for the designated engine.

125 = 125 cc engine displacement

In this catalogue, the parts are listed in the order of their assembly. The parts are listed in the order of their assembly. The parts are listed in the order of their assembly.

The parts are listed in the order of their assembly. The parts are listed in the order of their assembly. The parts are listed in the order of their assembly.

PREFACE

When it becomes necessary to replace parts on SUZUKI MOTORCYCLES, always use SUZUKI GENUINE PARTS which have passed a strict inspection which guarantees quality and performance.

This parts catalogue covers the list of all service parts for SUZUKI RM125G, RM125H, RM125J.

INSTRUCTIONS FOR QUOTING THE CATALOGUE

1. DIMENSIONS

Dimensions of the parts in this catalogue are indicated in unit millimeters.

2. ABBREVIATIONS

Abbreviations used in this catalogue are as follows:

AR	: As required	NT	: Number of teeth
ASSY	: Assembly	OPT	: Optional
E.No.	: Engine number	OS	: Over size
F.No.	: Frame number	STD	: Standard
d	: Diameter of material	T	: Thickness
ID	: Inside diameter	US	: Under size
OD	: Outside diameter	W	: Width
L	: Length		
LH	: Left hand side		
RH	: Right hand side		
~100045	: Up to F.No.RF13A-100045		
100046~	: From F.No.RF13A-100046		
12 x 34 x 5.6	Figures in the description column show the dimensions of parts.		
ID	OD	T(or W,L)	

To 12345-56781 (Parts No.) : indicates that the parts number was changed to 12345-56781 and the new parts are interchangeable with the former ones but the former ones are not interchangeable with new ones.

From 12345-56781 (Parts No.) : indicates that the former and new parts are interchangeable with each other and both are usable.

3. INNER PARTS OF ASSEMBLY

Part name with a dot (.) in front as shown in the description column indicates the component of the assembly also available individually.

4. MODIFICATION NOTICE

A parts bulletin will be sent to you on all occasions when changes in parts occur, including interchangeable modifications between new parts and old ones.

5. NOTE

- 5-1. There are some different parts from those of production models among spare parts for the administrative reasons and common use of them with other models.
- 5-2. In respect of rubber hoses and vinyl tubes, please be sure to use them by cutting off according to the length mentioned on parts catalogue or what is actually required on the vehicle.
- 5-3. Note that the drawings on the illustration page are for ready reference of spare parts number, not to be used as an assembly manual. When assembling, use "SUZUKI SERVICE MANUAL".

6. SPECIFICATION CODE

This catalogue contains the parts for the model designed for the following spec.;

spec. code : RM125G : E1,E4,E24.

RM125H : E1,E2,E4,E24.

RM125J : E2,E4,E24.

7. SERIAL FRAME NUMBER

RM125G : RF13A-100001~

RM125H : RF13A-103839~

RM125J : RF13A-105335~

Code No. for this model is (RF13A).

This code No. is indicated on the frame head pipe.

In case model name is unknown, model can be identified by the code on the frame head pipe and place spare parts order referring to correct parts catalogue.

PREFACE

Quand il devient nécessaire de remplacer des pièces sur SUZUKI MOTOCYCLETTES toujours utiliser les PIÈCES D'ORIGINE SUZUKI qui ont été soumises à des contrôles de qualité sévères leur garantissant qualité et performance impeccables.

Ce catalogue de pièces détachées couvre la liste de toutes les pièces de rechange pour SUZUKI RM125G, RM125H, RM125J.

INSTRUCTIONS POUR UTILISER LE CATALOGUE

1. DIMENSIONS

Les dimensions des pièces dans ce catalogue sont indiquées en unités de millimètres.

2. ABREVIATIONS

Les abréviations utilisées dans ce catalogue sont les suivantes:

AR	: Comme requis	NT	: Nombre de dents
ASSY	: Assemblage	OPT	: Sur option
E.No.	: Numéro du moteur	OS	: Sur-dimensionné
F.No.	: Numéro du châssis	T	: Epaisseur
ID	: Diamètre intérieur	US	: Sous-dimensionné
OD	: Diamètre extérieur	W	: Largeur
L	: Longueur		
LH	: Côté gauche		
RH	: Côté droit		
~100045	: Jusqu'à F.No.RF13A-100045		
100046~	: Depuis F.No.RF13A-100046		

12 x 34 x 5.6 Les chiffres dans la colonne
| | | remarques montrent les dimensions
des pièces comme suit.

ID OD T(or W,L)

To 12345-56781 (N° de pièces) : indique que le numéro des pièces a été échangé en 12345-56781 et que les nouvelles pièces sont interchangeables avec les anciennes, mais que celles-ci ne sont pas interchangeables avec les nouvelles.

From 12345-56781 (N° de pièces) : indique que les anciennes et nouvelles pièces sont interchangeables les unes avec les autres et sont utilisables chacune.

3. PIECES INTERNES DE L'ASSEMBLAGE

Les numéros de pièces qui comportent un point (.) avant la désignation de pièce détachée indique la pièce interne se rapportant à l'assemblage.

4. AVIS DE MODIFICATION

Un bulletin de pièces détachées vous sera envoyé à tout moment opportun quand des changements de pièces ont lieu, y compris les modifications de pièces interchangeables entre les nouvelles et anciennes pièces.

5. A NOTER

- 5-1. Il existe certaines pièces différentes de celles de rechange pour les modèles de production vu des raisons administratives et dont l'usage est commun avec celles d'autres modèles.
- 5-2. Concernant les durites en caoutchouc et les tuyaux en vinyle, ne pas manquer de les couper à la bonne longueur comme indiqué dans le catalogue des pièces détachées ou selon ce qui est utile pour le véhicule affecté.
- 5-3. Noter que les dessins à la page d'illustration servent à titre de référence pour les numéros de pièces détachées, et non pas comme référence pour l'assemblage. Pour cette dernière opération, se reporter au "MANUEL D'ENTRETIEN SUZUKI".

6. CODE DE SPECIFICATION

Ce catalogue contient les indications de pièces pour le modèle conçu suivant les spécifications suivantes:

Code de spécifications : RM125G : E1,E4,E24.

RM125H : E1,E2,E4,E24.

RM125J : E2,E4,E24.

7. NUMERO DE SERIE DU CADRE

RM125G : RF13A-100001~

RM125H : RF13A-103839~

RM125J : RF13A-105335~

Le Nr de code de ce modèle est (RF13A).

Le Nr de code est indiqué sur la colonne de direction du cadre.

En cas de modèle inconnu, celui-ci peut être indentifié par le code figurant sur la colonne de direction et la commande de pièces détachées peut être passée en utilisant le catalogue correspondant.

Einleitung

Zum Auswechseln eines Teils der Motorräder stets nur Original Suzuki Ersatzteile verwenden, da diese Teile unter strengsten Bedingungen geprüft werden, um die Qualität und Leistung zu gewährleisten. Dieser ET-Katalog umfaßt alle Suzuki Ersatzteile, die für Reparaturen benötigt werden RM125G, RM125H, RM125J.

Anweisung zur Verwendung des ET Kataloges

1. Maßangaben

Alle Maßangaben in diesem Katalog sind in mm Einheiten.

2. Abkürzungen :

Die folgenden Abkürzungen werden in diesem Katalog verwendet.:

AR	: Wie benötigt	NT	: Anzahl der Zähne
ASSY	: Baugruppe Kompl.	OPT	: Zusatzausstattung
E.No.	: Motornummer	OS	: übermaß
F.No.	: Fahrgestellnummer	STD	: Standard
d	: Durchmesser des Materials	T	: Stärke
ID	: Innendurchmesser	US	: Untermaß
OD	: Außendurchmesser	W	: Breite
L	: Länge		
LH	: Links		
RH	: Rechts		
~100045	: Bis zur F.No.RF13A-100045		
100046~	: Ab der F.No.RF13A-100046		

$\frac{12}{ID} \times \frac{34}{OD} \times \frac{5.6}{T(or W, L)}$ Diese Ziffern in der Beschreibungsspalte sind Maßangaben.

Zu 12345-56781 (Ersatzteile Nr.) : bedeutet daß Ersatzteile Nummer ist gewechselt zu 12345-56781 und die neue Ersatzteile sind Austauschbar mit den Letzten aber die Umkehrung ist unmöglich.

Von 12345-56781 (Ersatzteile Nr.) : bedeutet daß die letzte und neue Ersatzteile sind Austauschbarkeit miteinander.

3. Innentelle der Baugruppe
Der Punkt (.) vor der ET-Beschreibung bedeutet, daß diese Teile aus der Baugruppe separat lieferbar sind.

4. Umschlüsselung eines Ersatzteils
Umschlüsselungen und Auswechselbarkeit werden Ihnen soweit erforderlich durch ein Auto mitgeteilt.

5. Zur Beachtung :

- 5-1. Es können sich Ersatzteile von den in der serie eingebauten serie eingebauten Teilen unterscheiden.
- 5-2. Alle Schläuche (Gummi oder Vinyl), die im Katalog verwendet werden, müssen entsprechend der Länge zugeschnitten werden.
- 5-3. Alle Zeichnungen im Katalog sind zur Erkennung des Ersatzteils zu verwenden und nicht als Service Handbuch.

6. Spezifikation Code

Dieser Katalog umfaßt die Ersatzteile für die Modelle mit den folgenden Spezifikationen:

Spezifikation Code : RM125G : E1,E4,E24.

RM125H : E1,E2,E4,E24.

RM125J : E2,E4,E24.

7. Fahrgestellnummer

RM125G : RF13A-100001~

RM125H : RF13A-103839~

RM125J : RF13A-105335~

Der Modelcode für dieses Model lautet (RF13A).

Dieser Code ist auf der Oberfläche des Auspuffs eingeprägt.

Das Fahrzeug kann aufgrund dieser Auspuffprägung indentifiziert werden und Ersatzteilbestellungen können unter Zuhilfenahme des entsprechenden Ersatzteilkatalogs auf gegeben werden.

RM125J E2

PREFACIO

Cuando se hace necesario reemplazar las piezas en MOTOCICLETAS de SUZUKI, sírvase usar siempre las PEIZAS GENUINAS DE SUZUKI que han pasado una estricta inspección de calidad y rendimiento.

Este catálogo contiene todas las piezas sueltas para RM125G, RM125H, RM125J de SUZUKI.

INSTRUCCIONES SOBRE EL CATALOGO

1. DIMENSIONES

En este catálogo, las dimensiones de las piezas se indican en unidad de milímetros.

2. ABREVIATURAS

Las abreviaturas usadas en este catálogo son como sigue:

AR	: Lo necesario	NT	: Número de dientes
ASSY	: Conjunto	OPT	: Opcional
E.No.	: Número del motor	OS	: Sobremedida
F.No.	: Número del bastidor	STD	: Stándard
d	: Diámetro del material	T	: Espesor
ID	: Diámetro interno	US	: Submedida
OD	: Diámetro externo	W	: Ancho
L	: Longitud		
LH	: Lado izquierdo		
RH	: Lado derecho		

~100045 : Hasta F.No.RF13A-100045

100046~ : Desde F.No.RF13A-100046

$\frac{12}{ID} \times \frac{34}{OD} \times \frac{5.6}{T(or W, L)}$ Los números en la columna de "Observaciones" muestran las dimensiones de las piezas como sigue.

To 12345-56781 (No. de pieza) : indica que el número de pieza fue modificado a 12345-56781 y que las nuevas piezas son intercambiables con las anteriores, pero no viceversa.

From 12345-56781 (No. de pieza) : indica que las piezas anticuadas y nuevas son intercambiables indistintamente.

3. PIEZAS INTERNAS DEL CONJUNTO

El número de pieza que cuenta con una marca de período (.) antes del nombre de pieza indica pieza con relación al conjunto.

4. NOTICIA DE MODIFICACION

Remitiremos un boletín de pieza en ocasiones de modificación de piezas, incluyendo modificaciones de intercambiabilidad entre las nuevas y viejas piezas.

5. NOTA

- 5-1. Hay ciertas piezas diferentes de aquellas de modelos de producción entre las piezas de repuesto por razones administrativas y uso común de ellas con los otros modelos.
- 5-2. En cuanto a las manqueras de goma y tubos de vinilo, sírvase usarlas cortando según la longitud mencionada en el catálogo de piezas o según la longitud realmente requerida por el vehículo.
- 5-3. Debe observarse que los dibujos dados en la página de ilustración son para la rápida referencia del número de pieza de repuesto, y no para usarse como un manual de armado. En el armado, use el "MANUAL DE SERVICIO DE SUZUKI".

6. CONDIGO DE ESPECIFICACION

Este catálogo contiene las piezas para el modelo diseñado para las siguientes especificación;

Código de especificación : RM125G : E1,E4,E24.

RM125H : E1,E2,E4,E24.

RM125J : E2,E4,E24.

7. NUMERO DE SERIE DEL CUADRO

RM125G : RF13A-100001~

RM125H : RF13A-103839~

RM125J : RF13A-105335~

Número de código para este modelo es (RF13A).

Este número de código está indicado sobre el tubo de la cabeza de chasis. En caso el nombre del modelo sea desconocido, modelo puede identificarse por el código sobre el tubo de la cabeza de chasis y coloquen el pedido para repuestos refiriendo al correcto catálogo de repuestos.

RM125J E2

COLOR CHART
TABLEAU DES COULEURS
CUADRO DE COLORES
FARBTABELLE

COLOR NO. NO DE COULEUR NO.DE COLOR FARB CODE	COLOR DESCRIPTION DESCRIPTION DE COULEUR DESCRIPCIÓN DE COLOR FARB BESCHREIBUNG	COLOR NO. NO DE COULEUR NO.DE COLOR FARB CODE	COLOR DESCRIPTION DESCRIPTION DE COULEUR DESCRIPCIÓN DE COLOR FARB BESCHREIBUNG
03T	ULTRA BLUE (TAPE)		
08K	VIVID BLUE (TAPE)		
08L	LIGHT BLUE (TAPE)		
163	PHLOLINA YELLOW		
19F	CHAMPION BLUE		
25F	ACCENT BLUE		
25Y	MARBLE SCIENCE YELLOW		
291	BLACK (SEMI-GLOSS)		
30J	MARBLE SOLDIER BLUE		
4UZ	JEUNESSE BLUE		
58D	SUPER BLUE NO.2		
74H	08L, 08K, 765, 163		
765	DARK BLUE (TAPE)		
9BS	765, 25Y		
9BV	08L, 03T, 25Y		
9UR	25Y, 30J, 765		
97J	163, 03T		

MILLIMETER → INCH CONVERSION CHART
 TABLEAU DE CONVERSION DE MILLIMETRES → POUCES
 CUADRO DE CONVERSION A UNIDAD DE MILIMETRO → PULGADA
 MILLIMETER → ZOLL UMRECHNUNGSTABELLE

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00	.000	.039	.079	.118	.157	.197	.236	.276	.315	.354
10	.394	.433	.472	.512	.551	.591	.630	.669	.709	.748
20	.787	.827	.866	.906	.945	.984	1.024	1.063	1.102	1.142
30	1.181	1.220	1.260	1.299	1.339	1.378	1.417	1.457	1.496	1.535
40	1.575	1.614	1.654	1.693	1.732	1.772	1.811	1.850	1.890	1.929
50	1.969	2.008	2.047	2.087	2.126	2.165	2.205	2.244	2.283	2.323
60	2.362	2.402	2.441	2.480	2.520	2.559	2.598	2.638	2.677	2.717
70	2.756	2.795	2.835	2.874	2.913	2.953	2.992	3.031	3.071	3.110
80	3.150	3.189	3.228	3.268	3.307	3.346	3.386	3.425	3.465	3.504
90	3.543	3.583	3.622	3.661	3.701	3.740	3.780	3.819	3.858	3.898

How to read
 Mode de lecture
 Modo de leer
 Anleitung

	0	1	2	3	4
00	---	---	---	---	---
10	---	---	---	---	---
20	---	---	---	0.906	---
30	---	---	---	---	---

23 millimeters equal 0.906 inch
 23 millimètres égalent 0.906 pouce
 23milímetros = 0.906 pulgada
 23 millimeter entspricht 0.906 zoll

Contents are subject to change without notice or obligation.

Les matières traitées sont susceptibles d'être modifiées sans préavis obligation de notre part.

El contenido está sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Änderungen vorbehalten.

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 9 A




FIG. 10




FIG. 10 A




FIG. 10 B




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22




FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25




FIG. 26




FIG. 27




FIG. 28




FIG. 29




FIG. 30




FIG. 31




FIG. 31 A




FIG. 32




FIG. 32 A




FIG. 33




FIG. 34




FIG. 35




FIG. 36




FIG. 37




FIG. 38




FIG. 39




FIG. 40




FIG. 41




FIG. 42




FIG. 43




FIG. 43 A




FIG. 44




FIG. 45




FIG. 45 A




FIG. 46




FIG. 47




FIG. 48




FIG. 49




FIG. 50




FIG. 51




FIG. 52




FIG. 53




FIG. 54





FIG.1



RM125J E2


FIG.1 (B- 2) CYLINDER (model G)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	11111-01B03	HEAD, cylinder	1	
2	11141-01B01	GASKET, cylinder head	1	
3	08316-16088	NUT	5	
4	09159-06017	NUT	2	
5	09108-08198	STUD BOLT (8x35)	5	
6	09108-06086	STUD BOLT (6x20)	2	
7	09360-06007	BOLT, air duct	1	
8	09168-06004	GASKET	1	
9-1	09482-00209	SPARK PLUG (NGK,B9EGV)	1	
9-2	09482-00271-111	SPARK PLUG (ND,W27ES-GU)	1	
9-3	09482-00115	SPARK PLUG (NGK,BR9EV)	1	E4
10	11210-01B03	CYLINDER	1	
11	11241-01B00	GASKET, cylinder	1	
12	09108-08090	STUD BOLT (8x25)	2	
13	09108-08199	STUD BOLT (8x35)	2	
14	09108-06086	STUD BOLT (6x20)	3	
15	04211-11169	PIN	2	
16	08316-16088	NUT	4	
17	09159-06017	NUT	3	
18	11230-01B01	COVER, cylinder	1	
19	11232-01B00	.LENS	1	
20	11233-01B00	GASKET, cylinder cover	1	
21	02112-06208	SCREW	4	
22	13150-14500	VALVE ASSY, reed	1	
23	13152-14510	.STOPPER	1	
24	13153-14500	.VALVE, reed	1	
25	13154-14500	.SCREW	3	
26	13156-14500	GASKET, reed valve	1	
27	02112-06167	SCREW	2	
28	13111-01B02	PIPE, intake	1	
29	09402-54306	CLAMP	2	
30	11400-01812	GASKET SET	1	OPT

Refer to FIG.2 (B-3) for model H/J

RM125J F.2

FIG.2



RM125J E2

FIG.2 (B- 3) CYLINDER (model H/J)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	11111-01B30	HEAD, cylinder	1	
2	11141-01B32	GASKET, cylinder head	1	
3	08316-16088	NUT	5	
4	09108-08198	STUD BOLT (8x35)	5	
5	09360-06007	BOLT, air duct	1	
6	09168-06004	GASKET	1	
7-1	09482-00209	SPARK PLUG (NGK,B9EGV)	1	
7-2	09482-00271-111	SPARK PLUG (ND,W27ES-GU)	1	model H
7-3	09482-00396-111	SPARK PLUG (ND,W27ES-ZU)	1	model J
7-4	09482-00115	SPARK PLUG (NGK,BR9EV)	1	E4
8-1	11200-01810	CYLINDER	1	model H
8-2	11200-01821	CYLINDER	1	model J
9	11241-01B20	GASKET, cylinder	1	
10	09108-08211	STUD BOLT (8x30)	2	
11	09108-08212	STUD BOLT (8x40)	2	
12	09108-06097	STUD BOLT (6x25)	1	
13	04211-11169	PIN	2	
14	08316-16088	NUT	4	
15	09159-06017	NUT	1	
16	11230-01B30	COVER, cylinder No.1	1	model H
17	11232-01B00	.LENS	1	model H
18	11231-01B31	COVER, cylinder No.1	1	model J
19	11233-01B30	GASKET, cylinder cover No.1	1	
20	02112-06208	SCREW	4	
21	11248-01B30	COVER, cylinder No.2	1	
22	11238-01B30	GASKET, cylinder cover No.2	1	
23	01107-05167	BOLT	4	
24	09343-04104	HOSE (4x7x600)	1	L:600→250

RM125J E2


FIG.2 (B- 4) CYLINDER (model H/J)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
25	13150-01B20	VALVE ASSY, reed	1	
26	13152-01B20	.STOPPER	2	
27	13153-01B20	.VALVE, reed	2	
28	13154-14500	.SCREW	6	
29	13156-01B20	GASKET, reed valve	1	
30	01107-06207	BOLT	4	
31-1	13111-01B20	PIPE, intake	1	model H
31-2	13111-01B21	PIPE, intake	1	model J
32-1	09402-54306	CLAMP	1	model H
32-2	09402-52306	CLAMP	1	model J
33	11400-01B20	GASKET SET	1	OPT

RM125J E2

FIG.3

FWD



RM125J E2


FIG.3 (B- 5) EXHAUST VALVE (model G)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	11256-01B00	VALVE, exhaust	1	
2	11258-01B00	CAP, exhaust valve	1	
3	09280-23002	O RING	1	
4	11265-01B00	RETAINER, exhaust valve	1	
5	02112-05128	SCREW	2	
6	09444-15005	SPRING, exhaust valve	1	
7	08110-68010	BEARING	2	
8	11263-01B00	HOLDER, exhaust valve	1	
9	09280-28005	O RING	1	
10	09135-06002	BOLT (6x10)	1	
11	09168-06004	GASKET	1	
12	11267-01B00	LEVER, exhaust valve No.2	1	
13	09444-15004	SPRING	1	
14	11268-01B00	SPACER, exhaust valve	1	
15	11266-01B00	LEVER, exhaust valve No.1	1	
16	01104-05126	BOLT	1	
17	08321-21056	LOCK WASHER	1	
18	09160-05017	WASHER	1	
19	12670-01B00	GOVERNOR ASSY, exhaust valve	1	
20	09263-10002	BEARING	1	
21	12680-01B10	ACTUATOR, exhaust valve	1	
22	06111-06003	BALL	3	
23	12682-01B02	SIATOR, actuator	1	
24	02122-05128	SCREW	2	
25	09380-19003	CIRCLIP	1	
26	09164-19001	LOCK WASHER	1	
27	09262-08005	BEARING	2	
28	12685-01B00	ROD, exhaust valve	1	
29	12686-01B00	BUSH, No.1	1	
30	12687-01B00	BUSH, No.2	1	

Refer to FIG.4 (B-6) for model H/J

RM125J E2

FIG.4



RM125J E2

FIG.4 (B- 6) EXHAUST VALVE (model H/J)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1-1	11254-01B33	VALVE, exhaust RH	1	model H
1-2	11254-01B40	VALVE, exhaust RH	1	model J
2-1	11255-01B33	VALVE, exhaust LH	1	model H
2-2	11255-01B40	VALVE, exhaust LH	1	model J
3-1	11261-01B32	GUIDE, exhaust valve RH	1	model H
3-2	11261-01B41	GUIDE, exhaust valve RH	1	model J
4-1	11262-01B32	GUIDE, exhaust valve LH	1	model H
4-2	11262-01B41	GUIDE, exhaust valve LH	1	model J
5	02112-05128	SCREW	3	
6	08322-21057	WASHER	3	
7-1	11263-01B30	SPACER, exhaust valve	2	
7-2	11263-00B20	SPACER, exhaust valve	2	
8	11253-01B30	PIN	1	
9	11259-01B31	SHAFT, exhaust valve	1	
10	11264-00B22	ARM, exhaust valve shaft	1	from 11264-00B21
11	09134-06011	SCREW	1	
12	11258-01B00	CAP, exhaust valve	1	
13	09280-23002	O RING	1	
14	11265-00B21	RETAINER, exhaust valve	1	
15	02112-05128	SCREW	2	
16	09444-16003	SPRING	1	
17	11269-00B20	SPACER	1	
18	09301-08008	BUSH	2	
19-1	02112-06108	SCREW	1	model H
19-2	02112-06087	SCREW	1	model J
20	08212-06201	WASHER	1	
21	11267-00B20	LEVER, exhaust valve No.2	1	
22	09444-15008	SPRING	1	
23	11268-01B00	SPACER	1	
24	11266-00B20	LEVER, exhaust valve No.1	1	
25	01104-05126	BOLT	1	
26	08321-21056	LOCK WASHER	1	
27	09160-05017	WASHER	1	


RM125J E2

FIG.4 (B- 7) EXHAUST VALVE (model H/J)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
28-1	12670-01B10	GOVERNOR ASSY, exhaust valve	1	model H
28-2	12670-01B20	GOVERNOR ASSY, exhaust valve	1	model J
29	09263-10002	BEARING	1	
30	12680-01B20	ACTUATOR, exhaust valve	1	
31	06111-06003	BALL	3	
32	12682-01B02	STATOR, actuator	1	
33	02122-05128	SCREW	2	
34	09380-19003	CIRCLIP	1	
35	09181-19004	SHIM (19.1x25x0.3)	1	
36	09164-19001	LOCK WASHER	1	
37	09262-08005	BEARING	2	
38	12685-01B20	ROD, exhaust valve	1	
39	12686-01B00	BUSH, exhaust valve rod No.1	1	
40	12687-01B00	BUSH, exhaust valve rod No.2	1	

RM125J E2

FIG.5



RM125J E2

FIG.5 (B- 8) CRANKCASE (model G)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	11300-01810	CRANKCASE SET	1	
2	11481-01800	.GASKET	1	
3	04211-09129	.PIN	2	
4	02112-06457	.SCREW (6x45)	4	
5	02112-06508	.SCREW (6x50)	5	
6	02112-06608	.SCREW (6x60)	1	
7	09103-08183	BOLT (8x95)	1	
8	09103-08113	BOLT (8x150)	1	
9	09159-08067	NUT	2	
10	09343-04104	HOSE, breather (4x7x600)	1	L:600→250
11	09404-06402	CLAMP	1	
12	09247-14025	PLUG, drain	1	
13	09168-14004	GASKET	1	

Refer to FIG.6 (B-9) for model H/J


RM125J E2

FIG.6 (B- 9) CRANKCASE (model H/J)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1-1	11300-01820	CRANKCASE SET	1	model H
1-2	11300-01822	CRANKCASE SET	1	model J
2	11481-01820	.GASKET, crankcase	1	
3	04211-09129	.PIN	2	
4	02112-06457	.SCREW (6x45)	4	
5	02112-06508	.SCREW (6x50)	4	
6	02112-06608	.SCREW (6x60)	1	
7	02112-06708	.SCREW (6x70)	1	
8	02112-06808	.SCREW (6x80)	1	
9	09103-08183	BOLT (8x95)	1	
10	09103-08113	BOLT (8x150)	1	
11	09159-08067	NUT	2	
12	09343-04104	HOSE, breather (4x7x600)	1	L:600→250
13-1	09404-06402	CLAMP (L:60)	1	model H
13-2	09404-06401	CLAMP (L:50)	1	model J
14	09247-14025	PLUG, drain	1	
15	09168-14004	GASKET	1	

RM125J E2

FIG.7



RM125J E2

FIG.7 (B-10) CRANKCASE COVER- WATER PUMP

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1-1	11340-01811	COVER, clutch	1	model G/H
1-2	11341-01811	COVER, clutch	1	model J
2	11482-01801	GASKET, clutch cover	1	
3	04211-09129	PIN	2	
4	02112-06258	SCREW (6x25)	8	
5	02112-06357	SCREW (6x35)	1	
6	09200-20810	PLUG, oil filler	1	
7-1	11351-01800	COVER, magneto	1	model G
7-2	11351-01811	COVER, magneto	1	model H/J
8-1	11483-01800	GASKET, magneto cover	1	model G
8-2	11483-01810	GASKET, magneto cover	1	model H/J
9	02112-06258	SCREW (6x25)	3	
10	11360-01800	COVER, sprocket	1	
11	01107-06408	BOLT (6x40)	1	
12	09103-06067	BOLT (6x105)	1	model G
13	01107-06207	BOLT (6x20)	1	model H/J
14	27641-14501	PLATE, chain guide	1	model G
15-1	27640-01810	PLATE, chain guide	1	model H/model J OPT for NT:11/12
15-2	27640-01840	PLATE, chain guide	1	model J for NT:13
16-1	09180-07004	SPACER	2	model G
16-2	09180-07004	SPACER	1	model H/J
17	17410-01801	CASE, water pump	1	
18	17412-01800	CONNECTOR	1	
19	17414-14300	O RING	1	
20	02112-06167	SCREW	2	
21	17415-00800	BOLT, drain	1	
22	17413-00800	GASKET	1	
23	17491-01803	IMPELLER, water pump	1	model G/H
24	09282-12007	OIL SEAL, inner (12x24x5x7)	1	model G/H
25	09289-12004	OIL SEAL, outer (12x24x6.4)	1	
26	17431-01801	GASKET, water pump case	1	
27	04211-09129	PIN	2	

RM125J F2

FIG.7 (B-11) CRANKCASE COVER- WATER PUMP

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
28	02112-06208	SCREW	1	
29	02112-06308	SCREW	2	
30-1	02112-06758	SCREW	1	model G/H
30-2	02112-06858	SCREW	1	model J
31	09343-04104	HOSE, breather (4x7x600)	1	model G/H L:600→250
32	09401-08401	CLIP	1	model G/H
33	09404-06422	CLAMP	1	model G/H
34	17491-01B10	INPELLER, water pump	1	model J
35	09282-12006	OIL SEAL, inner (12x24x3.6)	1	model J
36	08331-41246	CIRCLIP	1	model J
37	08113-06980	BEARING (8x19x6)	2	model J
38	09381-19003	CIRCLIP	1	model J
39	08331-31088	CIRCLIP	1	model J

RM125J E2

FIG. 8





FIG.8 (B-12) CRANKSHAFT (model G)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1-1	12101-14852	PISTON KIT (STD)	1	OPT
1-2	12101-14852-025	PISTON KIT (OS:0.25)	1	OPT
1-3	12101-14852-050	PISTON KIT (OS:0.50)	1	OPT
2-1	12110-14513	.PISTON	1	
2-2	12110-14513-025	.PISTON (OS:0.25)	1	OPT
2-3	12110-14513-050	.PISTON (OS:0.5)	1	OPT
3-1	12140-14110	.RING SET, piston	1	
3-2	12140-14110-025	.RING SET, piston (OS:0.25)	1	OPT
3-3	12140-14110-050	.RING SET, piston (OS:0.5)	1	OPT
4	12151-01800	.PIN, piston	1	
5	09381-14001	.CIRCLIP	2	
6	09263-14012	.BEARING, piston pin	1	to 09263-14024
7	12200-01801	CRANKSHAFT ASSY	1	
8	12161-01800	.ROD, connecting	1	
9	09160-22010	.WASHER	2	
10	12211-14501	.PIN, crank	1	
11	09263-22034-0C0	.BEARING	1	to 09263-22047-0C0
12	12221-01802	.CRANKSHAFT, RH	1	
13	12261-01801	.CRANKSHAFT, LH	1	
14	09262-22012	BEARING, RH	1	
15	09262-25070-0A0	BEARING, LH	1	
16	09289-28007	OIL SEAL, RH	1	
17	09283-18005	OIL SEAL, LH	1	
18	12359-14500	SPACER	1	
19	09280-20004	O RING	1	
20	21111-40202	GEAR, primary drive (NI:19)	1	
21	09140-16019	NUT	1	
22	09164-16002	WASHER	1	

Refer to FIG.9 (B-13) for model H
Refer to FIG.9A(B-14) for model J

RM125J E2

FIG. 9



RM125J E2


FIG.9 (B-13) CRANKSHAFT (model H)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1-1	12100-01840	PISTON KIT (STD)	1	OPT
1-2	12100-01840-025	PISTON KIT (OS:0.25)	1	OPT
1-3	12100-01840-050	PISTON KIT (OS:0.5)	1	OPT
2-1	12110-01836-0F0	.PISTON	1	
2-2	12110-01836-025	.PISTON (OS:0.25)	1	OPT
2-3	12110-01836-050	.PISTON (OS:0.5)	1	OPT
3-1	12141-01810	.RING, piston	1	
3-2	12141-01810-025	.RING, piston (OS:0.25)	1	OPT
3-3	12141-01810-050	.RING, piston (OS:0.5)	1	OPT
4	12151-01800	.PIN, piston	1	
5	09381-14001	.CIRCLIP	2	
6	09263-14024	.BEARING, piston pin	1	
7	12200-01821	CRANKSHAFT ASSY	1	
8	12161-01821	.ROD, connecting	1	
9	09160-22010	.WASHER	2	
10	12211-01800	.PIN, crank	1	to 12211-14502
11	09263-22048-0C0	.BEARING	1	
12	12221-01820	.CRANKSHAFT, RH	1	
13	12261-01820	.CRANKSHAFT, LH	1	
14	09262-22020	BEARING, RH	1	
15	09262-25070-0A0	BEARING, LH	1	
16	09289-28007	OIL SEAL, RH	1	
17	09283-18005	OIL SEAL, LH	1	
18	12359-14500	SPACER	1	
19	09280-20004	O RING	1	
20	21111-40202	GEAR, primary drive (NT:19)	1	
21	09140-16019	NUT	1	
22	09164-16002	WASHER	1	

Refer to FIG.9A(B-14) for model J

RM125J E2

FIG. 9 A



RM125J E2

FIG.9A (B-14) CRANKSHAFT (model J)


REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY		REMARKS
1-1	12100-01860	PISTON KIT (STD)	1	OPT	
1-2	12100-01860-025	PISTON KIT (OS:0.25)	1	OPT	
1-3	12100-01860-050	PISTON KIT (OS:0.5)	1	OPT	
2-1	12110-01841-0F0	.PISTON	1		
2-2	12110-01841-025	.PISTON (OS:0.25)	1	OPT	
2-3	12110-01841-050	.PISTON (OS:0.5)	1	OPT	
3-1	12141-01810	.RING, piston	1		
3-2	12141-01810-025	.RING, piston (OS:0.25)	1	OPT	
3-3	12141-01810-050	.RING, piston (OS:0.5)	1	OPT	
4	12151-01841	.PIN, piston	1		
5	09381-15001	.CIRCLIP	2		
6	09263-15040	.BEARING, piston pin	1		
7	12200-01840	CRANKSHAFT ASSY	1		
8	12161-01841	.ROD, connecting	1		
9	09160-22010	.WASHER	2		
10	12211-14502	.PIN, crank	1		
11	09263-22049-0B0	.BEARING	1		
12	12221-01841	.CRANKSHAFT, RH	1		
13	12261-01820	.CRANKSHAFT, LH	1		
14	09262-22020	BEARING, RH	1		
15	09262-25070-0A0	BEARING, LH	1		
16	09289-28007	OIL SEAL, RH	1		
17	09283-18006	OIL SEAL, LH	1		
18	12359-14500	SPACER	1		
19	09280-20004	O RING	1		
20	21111-01840	GEAR, primary drive (NT:17)	1		
21	12674-01840	GEAR, governor drive (NT:19)	1		
22	09140-16019	NUT	1		
23	09164-16002	WASHER	1		

RM125J F2

?

ERROR

FIG. 10



RM125J E2

FIG.10 (C- 2) CARBURETOR (model G/model H ~E.No.106550)

Q'TY

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
	13200-01800	CARBURETOR ASSY	1	model G
	13200-01820	CARBURETOR ASSY	1	model H ~E.No.106550 to 13200-01821
1	13251-14300	.GASKET	1	
2-1	13394-10010	.E RING	1	model G
2-2	13394-31210	.E RING	1	model H
3-1	09492-55005	.JET, pilot (55)	1	model G
3-2	09492-40004	.JET, pilot (40)	1	model H
4	13253-40010	.ARM	1	
5	02112-04126	.SCREW	2	
6	08321-21046	.LOCK WASHER	2	
7	13254-92311	.PIN	1	
8	13370-14300	.VALVE ASSY, needle	1	
9-1	09494-00357	.JET, needle (R-0)	1	model G
9-2	09494-00558	.JET, needle (R-6)	1	model H
10-1	13383-14510	.NEEDLE, jet (6FP55-2)	1	model G
10-2	13383-01815	.NEEDLE, jet (6DJ4-4)	1	model H
11	13331-14510	.RING	1	
12-1	09491-56001	.JET, main (280)	1	model G
12-2	09491-62005	.JET, main (310)	1	model H
13	13247-32210	.CAP, drain	1	
14	13249-41310	.O RING	1	
15	13252-18620	.FLOAT	2	
16	02112-05166	.SCREW	4	
17	08321-21056	.LOCK WASHER	4	
18	13267-14500	.ADJUSTER	1	
19	13373-39110	.PLATE, needle valve	1	
20	02112-04066	.SCREW	1	
21	13681-41510	.CAP, adjuster	1	
22	13577-41612	.ADJUSTER, cable	1	
23	13661-16600	.NUT	2	
24	13266-14500	.GASKET, top	1	
25	13573-14500	.SPRING, throttle valve	1	
26	13261-14500	.CAP, top	1	

Refer to FIG.10A(C-4) for model H E.No.106551~
Refer to FIG.10B(C-6) for model J

RM125J E2


FIG.10 (C- 3) CARBURETOR (model G/model H ~E.No.106550)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
27-1	13551-14500	.VALVE, throttle (CA:4.0)	1	model G
27-2	13551-01B20	.VALVE, throttle (CA:6.0)	1	model H
28	13400-14500	.PLUNGER	1	
29	13629-16700	.RING	1	
30	13398-16700	.CONNECTOR	1	
31	02112-03106	.SCREW	2	
32	08321-21036	.LOCK WASHER	2	
33	13269-48030	.SCREW, pilot (1 1/2)	1	
34	13268-48700	.SPRING	1	
35	13277-44080	.WASHER	1	
36	13278-44080	.O RING	1	
37	13692-14500	.CLIP	1	
38	13601-04148	.SCREW	1	
39	09343-04104	HOSE, over flow (L:600→300)	1	
40	09343-04104	HOSE, air vent, RH (L:600→400)	1	
41	09343-04104	HOSE, air vent, LH (L:600→330)	1	
42	09404-06401	CLAMP, air vent hose	1	
43-1	09491-52001	JET, main (260)	1	OPT
43-2	09491-54001	JET, main (270)	1	OPT
43-3	09491-58002	JET, main (290)	1	OPT
43-4	09491-60007	JET, main (300)	1	OPT
43-5	09491-64002	JET, main (320)	1	OPT
43-6	09491-66002	JET, main (330)	1	OPT
43-7	09491-68002	JET, main (340)	1	OPT
43-8	09491-70011	JET, main (350)	1	OPT
44-1	09494-00393	JET, needle (Q-8)	1	OPT
44-2	09494-00357	JET, needle (R-0)	1	OPT
44-3	09494-00453	JET, needle (R-2)	1	OPT
44-4	09494-00403	JET, needle (R-4)	1	OPT
44-5	09494-00404	JET, needle (R-6)	1	OPT
45-1	09492-40004	JET, pilot (40)	1	OPT
45-2	09492-50010	JET, pilot (50)	1	OPT
45-3	09492-60004	JET, pilot (60)	1	OPT

Refer to FIG.10A(C-4) for model H E.No.106551~
Refer to FIG.10B(C-6) for model J

RM125J E2

FIG. 10A



RM125J E2

FIG.10A(C- 4) CARBURETOR (model H E.No.106551~)

Q'TY

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARKS
	13200-01B21	CARBURETOR ASSY	1
1	13251-01B21	.GASKET	1
2	13394-31210	.E RING	1
3	09492-30003	.JET, pilot (30)	1
4	13253-40010	.ARM	1
5	02112-04126	.SCREW	2
6	08321-21046	.LOCK WASHER	2
7	13254-92311	.PIN	1
8	13370-14300	.VALVE ASSY, needle	1
9	09494-00558	.JET, needle (R-6)	1
10	13383-01B15	.NEEDLE, jet (6DJ4-4)	1
11	13331-01B21	.RING	1
12	09491-66002	.JET, main (330)	1
13	13247-32210	.CAP, drain	1
14	13249-41310	.O RING	1
15	13252-01B20	.FLOAT, RH	1
16	13252-01B21	.FLOAT, LH	1
17	13259-00B20	.PLATE	1
18	02112-05166	.SCREW	4
19	08321-21056	.LOCK WASHER	4
20	13267-14500	.ADJUSTER	1
21	13373-39110	.PLATE, needle valve	1
22	02112-04066	.SCREW	1
23	13681-41510	.CAP, adjuster	1
24	13577-41612	.ADJUSTER, cable	1
25	13661-16600	.NUT	2
26	13266-14500	.GASKET, top	1
27	13573-14500	.SPRING, throttle valve	1
28	13261-14500	.CAP, top	1
29	13551-01B21	.VALVE, throttle (CA:6.0)	1

Refer to FIG.10B(C-6) for model J


RM125J E2

FIG.10A(C- 5) CARBURETOR (model H E.No.106551~)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
30	13400-14500	.PLUNGER	1	
31	13629-16700	.RING	1	
32	13398-16700	.CONNECTOR	1	
33	02112-03106	.SCREW	2	
34	08321-21036	.LOCK WASHER	2	
35	13269-48030	.SCREW, pilot (1 1/4)	1	
36	13268-48700	.SPRING	1	
37	13277-44080	.WASHER	1	
38	13295-29900	.O RING	1	
39	13692-14500	.CLIP	1	
40	13601-04148	.SCREW	1	
41	09343-04104	HOSE, over flow (L:600→300)	1	
42	09343-04104	HOSE, air vent, RH (L:600→400)	1	
43	09343-04104	HOSE, air vent, LH (L:600→330)	1	
44	09404-06401	CLAMP, air vent hose	1	
45-1	09491-58002	JET, main (290)	1	OPT
45-2	09491-60007	JET, main (300)	1	OPT
45-3	09491-64002	JET, main (320)	1	OPT
45-4	09491-68002	JET, main (340)	1	OPT
45-5	09491-70011	JET, main (350)	1	OPT
45-6	09491-72011	JET, main (360)	1	OPT
46-1	09494-00557	JET, needle (R-4)	1	OPT
46-2	09494-00321	JET, needle (R-8)	1	OPT
46-3	09494-00559	JET, needle (S-0)	1	OPT
46-4	09494-00569	JET, needle (S-2)	1	OPT
47-1	09492-20008	JET, pilot (20)	1	OPT
47-2	09492-40004	JET, pilot (40)	1	OPT
47-3	09492-50010	JET, pilot (50)	1	OPT

Refer to FIG.10B(C-6) for model J

FIG. 10B



RM125J E2

FIG.10B(C- 6) CARBURETOR (model J)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
	13200-01B30	CARBURETOR ASSY	1	
1	13696-26C00	.O RING, float chamber	1	
2	13394-31210	.E RING	1	
3	09492-20008	.JET, pilot (20)	1	
4	02112-04126	.SCREW	2	
5	08321-21046	.LOCK WASHER	2	
6	13370-26C00	.VALVE ASSY, needle	1	
7	13374-44080	.O RING	1	
8	13383-01B30	.NEEDLE, jet (6EN11-53-2)	1	
9	09491-70011	.JET, main (350)	1	
10	13247-26C00	.CAP, drain	1	
11	13249-41310	.O RING	1	
12	13252-01B20	.FLOAT, RH	1	
13	13252-01B21	.FLOAT, LH	1	
14	02112-03086	.SCREW	1	
15	08321-21036	.LOCK WASHER	1	
16	13279-26C00	.ADJUSTER	1	
17	13681-04010	.CAP	1	
18	13607-47070	.NUT	1	
19	13251-26C00	.O RING, top cap	1	
20	13573-26C00	.SPRING, throttle valve	1	
21	13261-01B30	.CAP, top	1	
22	13551-01B30	.VALVE, throttle (CA:6.0)	1	
23	13411-26C00	.PLUNGER	1	
24	13424-26C00	.RING	1	
25	13267-09400	.SCREW, pilot (1.0)	1	
26	13268-35010	.SPRING	1	
27	13692-00B20	.CLIP	1	
28	09351-30503-320	HOSE, over flow (3x5x320)	1	
29	09351-35653-440	HOSE, air vent, RH (L:440)	1	
30	09351-35653-440	HOSE, air vent, LH (L:440)	1	L:440→400
31	09404-06402	CLAMP (L:60)	1	


RM125J E2

FIG.10B(C- 7) CARBURETOR (model J)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY		REMARKS
32-1	09491-62005	JE1, main (310)	1	OPT	
32-2	09491-64002	JE1, main (320)	1	OPT	
32-3	09491-66002	JE1, main (330)	1	OPT	
32-4	09491-68002	JE1, main (340)	1	OPT	
32-5	09491-72011	JE1, main (360)	1	OPT	
32-6	09491-74003	JE1, main (370)	1	OPT	
32-7	09491-76003	JE1, main (380)	1	OPT	
33-1	09492-15007	JET, pilot (15)	1	OPT	
33-2	09492-17006	JE1, pilot (17.5)	1	OPT	
33-3	09492-25005	JET, pilot (25)	1	OPT	
33-4	09492-30006	JE1, pilot (30)	1	OPT	
34-1	13383-01B35	NEEDLE, jet (6EN11-51)	1	OPT	
34-2	13383-01B40	NEEDLE, jet (6EN11-52)	1	OPT	
34-3	13383-01B50	NEEDLE, jet (6EN11-54)	1	OPT	
34-4	13383-01B45	NEEDLE, jet (6EN11-55)	1	OPT	

RM125J E2

FIG. 11



RM125J E2


FIG.11 (C- 8) AIR CLEANER (model G)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	13700-01B01	CLEANER ASSY, air	1	
2	13780-01B00	.FILTER	1	
3	13791-01B00	.HOLDER, filter	1	
4	13881-01B00	.TUBE, outlet	1	
5	09402-64207	.CLAMP	1	
6	13826-01B00	.CLAMP	1	
7	13792-13A01	.WASHER	1	
8	13831-02B00	.BOLT, wing	1	
9	13873-18900	.TUBE, drain	1	
10	13738-01B00	.MUD GUARD	1	
11	02142-06167	.SCREW	2	
12	13838-02B00	.WASHER	2	
13	01517-06164	BOLT	2	
14	13739-01B00	MUD GUARD	1	

Refer to FIG.12 (C- 9) for model H/J

RM125J E2

FIG. 12




RM125J E2

FIG.12 (C- 9) AIR CLEANER (model H/J)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1-1	13700-01B21	CLEANER ASSY, air	1	model H
1-2	13700-01B30	CLEANER ASSY, air	1	model J
2	13780-00B20	.FILTER	1	
3	13791-00B20	.HOLDER, filter	1	
4	13831-02B00	.BOLT, wing	1	
5	13792-13A01	.WASHER	1	
6-1	09402-64208	.CLAMP	1	model H
6-2	09402-68208	.CLAMP	1	model J
7-1	13881-01B21	.TUBE, outlet	1	model H
7-2	13881-01B30	.TUBE, outlet	1	model J
8	13826-01B20	.CLAMP	1	
9	13790-01B20	.BASE, filter	1	
10	03241-05125	.SCREW	5	
11	13873-18900	.TUBE, drain	1	
12	13738-01B00	.GUARD, mud	1	
13	02142-06167	.SCREW	2	
14	13838-02B00	.SPACER	2	
15-1	01517-06164	BOLT	2	model H
15-2	01517-06123	BOLT	2	model J
16-1	13739-00B20	GUARD, mud	1	model H
16-2	13739-00B22	GUARD, mud	1	model J

RM125J F.2

FIG.13




RM125J E2

FIG.13 (C-10) MUFFLER (model G)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	14181-40200	GASKET, exhaust flange	1	
2	14170-01800	FLANGE, exhaust pipe	1	
3	02112-06167	SCREW	3	
4	08321-21067	LOCK WASHER	3	
5	14310-01804	MUFFLER, 1st	1	
6	14330-01804	MUFFLER, 2nd	1	
7	09443-12034	SPRING	2	
8	14770-40000	DAMPER, muffler	1	
9	09100-08176	BOLT (8x32)	1	
10	09160-08035	WASHER (8.5x23x1.2)	1	
11	09161-13001	WASHER	4	
12	08316-26088	NUT	1	
13	14771-14510	GASKET	1	
14	14772-14500	CLAMP	1	
15	09100-06039	BOLT (6x22)	1	
16	09160-06004	WASHER (6.5x24x1.6)	1	
17	09320-09027	CUSHION	1	
18	09180-06090	SPACER (6.4x9x10.5)	1	
19	01517-06258	BOLT	1	
20	08316-26068	NUT	1	

Refer to FIG.14 (C-11) for model H/J

FIG. 14




RM125J E2

FIG.14 (C-11) MUFFLER (model H/J)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	14172-01B21	GASKET, exhaust pipe	1	
2	14171-01B21	O RING, exhaust pipe	1	
3-1	14310-01B40	MUFFLER, 1st	1	model H
3-2	14310-01B61	MUFFLER, 1st	1	model J
4-1	14330-01B05	MUFFLER, 2nd	1	model H
4-2	14330-01B22	MUFFLER, 2nd	1	model J
5-1	09443-12034	SPRING	2	model H
5-2	09443-10034	SPRING	2	model J
6	14770-40000	DAMPER, muffler	1	
7	09100-08176	BOLT (8x32)	1	
8	09160-08035	WASHER (8.5x23x1.2)	1	
9	09161-13001	WASHER	4	
10	08316-26088	NUT	1	
11	14771-14510	GASKET	1	model H
12	14772-01B00	CLAMP	1	model H
13	14771-01B00	CONNECTOR, 2nd muffler	1	model J
14-1	09100-06039	BOLT (6x22)	1	model H
14-2	01547-06207	BOLT (6x20)	1	model J
15	09160-06004	WASHER (6.5x24x1.6)	1	
16	09320-09027	CUSHION	1	
17	09180-06090	SPACER (6.4x9x10.5)	1	
18	01517-06358	BOLT	1	model H
19	08316-26068	NUT	1	model H
20	09321-10020	CUSHION	1	model H
21	14761-01B00	PLATE, mounting	1	model J
22	14762-01B00	CUSHION	1	model J
23	09180-06062	SPACER (6.4x9x13.5)	1	model J
24	01547-06257	BOLT	1	model J
25	01547-06167	BOLT	1	model J
26	08322-21067	WASHER	1	model J

RM125J E2

FIG.15




RM125J E2

FIG.15 (C-12) RADIATOR

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	17710-01B00	RADIATOR, RH	1	
2	17730-20930	CAP, radiator	1	
3	09343-05347	HOSE, over flow (5x9x760)	1	L:760→650
4	17720-01B00	RADIATOR, LH	1	
5	17788-14500	BOLT, cushion	6	
6	08316-16064	NUT	6	
7	17851-01B02	HOSE, inlet	1	
8	17852-01B02	HOSE, outlet	1	
9	17853-14500	HOSE, joint	1	
10-1	09402-25501	CLAMP	6	model G
10-2	09402-25502	CLAMP	6	model H/J
11	09407-18402	CLAMP (L:185)	1	
12-1	17761-14500-163	COVER, radiator RH	1	model G
12-2	17761-14500-25Y	COVER, radiator RH	1	model H/J
13	68660-01B02-74H	TAPE, radiator cover RH	1	model G
14	68660-01B10-9BV	TAPE, radiator cover RH	1	model H
15	68661-01B20-9UR	TAPE, radiator cover RH	1	model J
16-1	17762-14500-163	COVER, radiator LH	1	model G
16-2	17762-14500-25Y	COVER, radiator RH	1	model H/J
17	68670-01B02-74H	TAPE, radiator cover LH	1	model G
18	68670-01B10-9BV	TAPE, radiator cover LH	1	model H
19	68671-01B20-9UR	TAPE, radiator cover LH	1	model J
20	09125-06045	SCREW	4	
21	17810-14500	BUMPER, radiator RH	1	
22	17820-14500	BUMPER, radiator LH	1	
23	02112-06104	SCREW	4	
24	08321-21064	LOCK WASHER	4	
25	08322-21064	WASHER	4	
26	17831-14500	LOUVER, mud guard RH	2	
27	17832-14500	LOUVER, mud guard LH	2	

RM125J F.2

FIG. 16




RM125J E2

FIG.16 (D- 2) CLUTCH

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1-1	21200-01B00	GEAR ASSY, primary driven	1	NT:59/18,model G/H
1-2	21200-01B40	GEAR ASSY, primary driven	1	NT:60/16,model J
2	08211-20321	WASHER	1	
3	09167-20024	WASHER	1	
4	09263-20023	BEARING (20x25x26)	1	
5-1	21410-01B00	HUB, sleeve	1	model G/H
5-2	21410-01B40	HUB, sleeve	1	model J
6-1	21441-13A00	PLATE, drive (T:3)	6	model G/H
6-2	21441-01B00	PLATE, drive (T:2.8)	8	model J
7-1	21451-28000	PLATE, driven (T:1.6)	5	model G/H
7-2	21451-01B40	PLATE, driven (T:1.4)	7	model J
8-1	21462-01B00	DISC, pressure	1	model G/H
8-2	21462-01B40	DISC, pressure	1	model J
9-1	09440-15022	SPRING	5	model G/H
9-2	09440-16009	SPRING	5	model J
10	09100-05002	BOLT (5x16)	5	
11	09160-05017	WASHER (5.5x16x1.2)	5	
12	09140-16027	NUT	1	
13	09169-16005	LOCK WASHER	1	model G/H
13A	09169-16006	LOCK WASHER	1	model J
14-1	23165-02B00	RACK	1	model G/H
14-2	23165-00B00	RACK	1	model J
15	09263-10002	THRUST BEARING	1	
16	23261-20A00	PINION	1	
17	09135-06002	BOLT	1	
18	09168-06004	WASHER (6.2x11x1.2)	1	
19	09285-10004	OIL SEAL (10x17x5)	1	model G/H
20-1	23271-01B01	ARM, release	1	model J
20-2	23271-20900	ARM, release	1	
21	01107-06166	BOLT		

RM125J F2

FIG. 17



RM125J E2

FIG.17 (D- 3) TRANSMISSION

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	REMARKS
1-1	24121-01B01	COUNTERSHAFT (NT:13)	1	model G
1-2	24121-01B02	COUNTERSHAFT (NT:13)	1	model H
1-3	24121-01B41	COUNTERSHAFT (NT:14)	1	model J
2	24221-01B01	GEAR, 2nd drive (NT:13)	1	model G/H
2A	24221-01B40	GEAR, 2nd drive (NT:16)	1	model J
3-1	24231-01B01	GEAR, 3/4 drive (NT:16/20)	1	model G/H
3-2	24231-01B41	GEAR, 3/4 drive (NT:16/20)	1	model J
4	24250-01B00	GEAR, 5th drive (NT:19)	1	
5-1	24261-01B01	GEAR, 6th drive (NT:20)	1	model G/H
5-2	24261-01B40	GEAR, 6th drive (NT:20)	1	model J
6	09380-20007	CIRCLIP	1	
7	09380-20012	CIRCLIP	1	
8	24131-14510	DRIVESHAFT	1	
9-1	24311-01B02	GEAR, 1st driven (NT:26)	1	model G/H
9-2	24311-01B40	GEAR, 1st driven (NT:30)	1	model J
10-1	24321-01B02	GEAR, 2nd driven (NT:22)	1	model G/H
10-2	24321-01B40	GEAR, 2nd driven (NT:28)	1	model J
11	24331-01B02	GEAR, 3rd driven (NT:23)	1	
12	24341-01B02	GEAR, 4th driven (NT:24)	1	
13	24351-01B02	GEAR, 5th driven (NT:20)	1	
14	24361-01B02	GEAR, 6th driven (NT:19)	1	
15	08211-15261	WASHER	1	
16	09380-22006	CIRCLIP	3	
17	09167-22011	WASHER	2	
18	09262-20062	BEARING, RH	1	
19	08123-62027	BEARING, LH	1	from 08113-62027
20	08123-62027	BEARING, RH	1	from 08113-62027
21	09262-20043	BEARING, LH	1	
22	09283-25035	OIL SEAL (25x40x7)	1	
23	24741-01B00	HOLDER, bearing	2	
24	02112-06128	SCREW	1	
25	24751-01B01	HOLDER, bearing	2	
26	02122-06128	SCREW	1	
27	26260-01B00	GEAR, kick idle (NT:24)	1	
28	08211-15241	WASHER	1	
29	08331-31159	CIRCLIP		

RM125J E2

FIG.17 (D- 4) TRANSMISSION

Q'TY

REMARKS

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
30-1	27511-14111	SPROCKET, engine (NT:12)	1	model G/H
30-2	27511-14121	SPROCKET, engine (NT:13)	1	model J
30-3	27511-14101	SPROCKET, engine (NT:11)	1	OPT
30-4	27511-14121	SPROCKET, engine (NT:13)	1	OPT
31	09180-20102	SPACER (20x25x12.8)	1	
32	09380-20007	CIRCLIP	1	
33	09280-20001	O RING	1	
34	27600-01B10-114	CHAIN, drive (520x114L)	1	
35-1	27620-01B10	.JOINT (DID)	1	
35-2	27620-01B40	JOINT (RK)	1	

RM125J E2

FIG. 18

Exploded view diagram of a mechanical assembly, showing various components numbered 1 through 30. The components include:

- 1: A small bracket or lever arm.
- 2: A small bracket or lever arm.
- 3: A bracket or lever arm.
- 4: A long, thin rod or shaft.
- 5: A long, thin rod or shaft.
- 6: A central cylindrical component with a flange.
- 7: A small bracket or lever arm.
- 8: A small bracket or lever arm.
- 9: A small rectangular block.
- 10: A small pin or bolt.
- 11: A small pin or bolt.
- 12: A bracket or lever arm.
- 13: A small pin or bolt.
- 14: A bracket or lever arm.
- 15: A small pin or bolt.
- 16: A circular flange or washer.
- 17: A small pin or bolt.
- 18: A bracket or lever arm.
- 19: A coiled spring.
- 20: A small pin or bolt.
- 21: A circular flange or washer.
- 22: A circular flange or washer.
- 23: A long, thin rod or shaft.
- 24: A handle or lever arm.
- 25: A small pin or bolt.
- 26: A circular flange or washer.
- 27: A small pin or bolt.
- 28: A bracket or lever arm.
- 29: A small pin or bolt.
- 30: A bracket or lever arm.

A small arrow labeled "FWD" points towards the bottom left.


 AnyScanner

FIG.18 (D- 5) GEAR SHIFTING

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	25211-41301	FORK, No.1	1	
2-1	25221-14500	FORK, No.2	1	model G/H
2-2	25221-14501	FORK, No.2	1	model J
3-1	25231-14500	FORK, No.3	1	model G/H
3-2	25231-14501	FORK, No.3	1	model J
4	25411-14500	SHAFT, No.1 (L:95)	1	
5	25421-14500	SHAFT, No.2 (L:80)	1	
6	25310-14501	CAM	1	
7	25322-31301	GEAR, driven	1	
8	25323-34201	PAWL, No.1	1	
9	25324-34201	PAWL, No.2	1	
10	09261-05003	PIN	2	
11	09440-04003	SPRING	2	
12	25331-11001	LIFTER, pawl	1	
13	02122-06128	SCREW	2	
14	25341-14500	GUIDE, cam	1	
15	02122-06128	SCREW	2	
16-1	25381-14310	PLATE, stopper	1	model G/H, +25381-00800
16-2	25381-00800	PLATE, stopper	1	model J
17	04221-04089	PIN	1	
18	25350-14501	STOPPER, cam	1	
19	09443-08036	SPRING	1	
20	09223-04001	HOOK	1	
21	09263-41001	BEARING, RH	1	
22	08113-69030	BEARING, LH	1	
23	25510-01800	SHAFT, gear shifting	1	
24	09180-12083	SPACER (12x20x15.3)	1	
25	09444-26017	SPRING	1	
26	09285-12002	OIL SEAL (12x22x9)	1	
27	25671-01000	STOPPER, arm	1	
28	25600-14500	LEVER, gear shifting	1	
29	01517-06307	BOLT	1	
30	09180-12115	CUSHION, chain	1	

RML25J F2

FIG. 19




RM125J E2

FIG.19 (D- 6) KICK STARTER

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	26211-01800	SHAFT, kick starter	1	
2	26221-01800	GUIDE, spring	1	
3	09448-48007	SPRING	1	
4	26231-22A10	STARTER, kick	1	
5	09440-32002	SPRING	1	
6	08211-17341	PLATE	1	
7	26232-40200	GUIDE, kick starter	1	
8	26233-40200	STOPPER, kick starter	1	
9	01107-06166	BOLT	1	
10	09283-20031	OIL SEAL (20x27x5)	1	
11	26240-14100	GEAR, kick drive (NT:28)	1	
12	08211-22281	WASHER	1	
13	09380-22006	CIRCLIP	1	
14-1	26300-14500	LEVER, kick starter	1	model G
14-2	26300-01B10	LEVER, kick starter	1	model H
14A	26300-01B40	LEVER, kick starter	1	model J
15-1	09106-08050	BOLT	1	model G
15-2	09106-08073	BOLT	1	model H/J

RM125J F.2

FIG. 20



FWD

RM125J E2

FIG.20 (D- 7) MAGNETO (model G)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	32100-01B20	MAGNETO ASSY	1	
2	32101-01B20	.STATOR	1	
3	32102-01B20	.ROTOR	1	
4	02112-06208	SCREW	2	
5	08322-21067	WASHER	2	
6	08316-16108	NUT	1	
7	08341-31049	KEY	1	
8-1	09407-14403	CLAMP (L:125)	1	
8-2	09407-25401	CLAMP (L:235)	2	

Refer to FIG.21 (D- 8) for model H/J

RM125J E2



FIG.21 (D- 8) MAGNETO (model H/J)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1-1	32100-01B30	MAGNETO ASSY	1	model H
1-2	32100-01B31	MANGETO ASSY	1	model J
2-1	32101-01B30	.STATOR	1	model H
2-2	32101-01B31	.STATOR	1	model J
3-1	32102-01B30	.ROTOR	1	model H
3-2	32102-01B31	.ROTOR	1	model J
4	02112-06208	SCREW	2	
5	08322-21067	WASHER	2	
6	08316-16108	NUT	1	
7	08341-31049	KEY	1	
8-1	09407-14403	CLAMP (L:125)	1	
8-2	09407-25401	CLAMP (L:235)	2	

RM125J E2

FIG. 22

This exploded view diagram illustrates the assembly of a vehicle interior lighting system. The components are numbered as follows: 1. A rectangular control unit with multiple electrical terminals. 2. A long, thin rectangular component, likely a light bar or LED strip, with mounting brackets at each end. 3. A small rectangular plate or gasket. 4. A cylindrical component, possibly a lens or a part of the light housing. 5. A screw. 6. A washer or spacer. 7. A mounting bracket with two circular holes. 8. A cylindrical component, possibly a lens or a part of the light housing. 9. A long, thin rectangular component, likely a light bar or LED strip, with mounting brackets at each end. 10. A cylindrical component, possibly a lens or a part of the light housing. 11. A long, thin rectangular component, likely a light bar or LED strip, with mounting brackets at each end.


 AnyScanner

FIG.22 (D- 9) CDI UNIT - IGNITION COIL

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1-1	32900-01B20	CDI UNIT ASSY	1	model G
1-2	32900-01B30	CDI UNIT ASSY	1	model H/J
2	32942-01B00	BAND	1	
3	33651-37000	PROTECTOR	1	Cut as required profile (30x50)
4	33410-01B20	COIL ASSY, ignition	1	
5	02112-06206	SCREW	2	
6	08321-21066	LOCK WASHER	2	
7	33416-01B10	BRACKET, ignition coil	1	
8	33510-41111	CAP, spark plug	1	
9	09407-09402	BELT	1	
10	37820-00B00	SWITCH ASSY, engine stop	1	
11	09407-12402	BAND	1	

RM125J F.2

FIG. 23




RM125J E2

FIG.23 (E- 2) FRAME - SEAT (model G)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	41100-01B00-19F	FRAME (Blue)	1	
2	41991-01B00	PLATE, engine mounting	2	
3	09103-08071	BOLT	4	
4	43910-01B00	ROLLER, chain control upper	1	
5	49317-14A00	WASHER, upper	1	
6	09180-08119	SPACER	1	
7	08211-08161	WASHER	2	
8	09103-08043	BOLT, upper	1	
9	43910-01B00	ROLLER, chain control lower	1	
10	43915-14301	BOSS, chain roller	1	
11	01517-06167	BOLT	1	
12	09160-06057	WASHER	1	
13	08211-12253	WASHER	1	
14	04111-25208	COTTER PIN	1	
15	09800-00319	TOOL SET	1	
16	45100-01B00-58D	SEAT ASSY (Blue)	1	
17	09321-08009	.CUSHION	1	

Refer to FIG.24 (E-3) for model H/J

FIG. 24




RM125J E2

FIG.24 (E- 3) FRAME - SEAT (model H/J)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1-1	41101-01890-19F	FRAME SET (Blue)	1	model H
1-2	41102-01810-19F	FRAME SET (Blue)	1	model J
2	09103-08055	.BOLT, upper	1	
3	09100-08267	.BOLT, lower	1	
4	41991-01800	PLATE, engine mounting	2	model H
5	09103-08071	BOLT	4	model H
6	41991-01831	PLATE, engine mounting	2	model J
7	09103-08027	BOLT	4	model J
8	08321-21088	LOCK WASHER	4	model J
9	08322-11088	WASHER	4	model J
10	08319-21088	NUT	4	model J
11	43911-01810	ROLLER, chain control	2	
12	09180-08136	SPACER	2	
13	08211-08221	WASHER	4	
14	09103-08043	BOLT, upper	1	
15	09103-08027	BOLT, lower	1	
16	08319-31087	NUT, lower	1	
17	09800-00319	TOOL SET	1	model H
18-1	45100-01810-4UZ	SEAT ASSY (Blue)	1	model H
18-2	45100-01820-4UZ	SEAT ASSY (Blue)	1	model J
19	09321-08009	.CUSHION	1	

RM125J E2

FIG. 25




RM125J E2

FIG.25 (E- 4) STAND - FOOTREST

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
	42310-01B00-19F	STAND, prop (Blue)	1	
1	09443-17007	SPRING	1	
2	09100-10067	BOLT (10x30)	1	
3	08310-22107	NUT	1	
4	42330-14400-19F	BRACKET (Blue)	1	model G
5-1	42330-14100-19F	BRACKET (Blue)	1	model H/J
5-2	09100-10118	BOLT	2	
6	08321-21107	LOCK WASHER	2	
7	43551-14600-19F	FOOTREST, RH (Blue)	1	model G/H
8-1	43550-01B30-19F	FOOTREST, RH (Blue)	1	model J
8-2	43561-40401-19F	FOOTREST, LH (Blue)	1	model G/H
9-1	43560-01B30-19F	FOOTREST, LH (Blue)	1	model J
9-2	09200-08035	PIN	2	model G
10-1	09200-08064	PIN	2	model H/J
10-2	04111-20208	COTTER PIN	2	model G
11-1	04111-25208	COTTER PIN	2	model H/J
11-2	09448-14040	SPRING, RH	1	
12	09448-14038	SPRING, LH	1	
13	08322-21088	WASHER	2	
14				

RM125J E2

FIG. 26




RM125J E2

FIG.26 (E- 5) REAR BRAKE

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1-1	43110-14130	PEDAL, brake	1	model G
1-2	43110-01B10	PEDAL, brake	1	model H/J
2-1	43120-01B01	ARM, rear brake	1	model G
2-2	43120-01B10	ARM, rear brake	1	model H
2A	43120-01B30	ARM, rear brake	1	model J
3-1	09200-06038	PIN	1	model G
3-2	09200-06060	PIN	1	model H/J
4-1	09444-11004	SPRING	1	model G
4-2	09444-11005	SPRING	1	model H/J
5	04111-20158	COTTER PIN	1	
6-1	43142-01B00	SHAFT	1	model G
6-2	43142-01B10	SHAFT	1	model H
6A	43142-01B30	SHAFT	1	model J
7	09280-15001	O RING	2	model G/H
7A	09284-15005	DUST SEAL	2	model J
8	08211-10261	THRUST WASHER	1	
9	04111-20208	COTTER PIN	1	
10	08319-31085	NUT	1	model G/H
11-1	09443-13020	SPRING	1	model G
11-2	09443-13023	SPRING	1	model H/J
12-1	01107-06205	BOLT	1	model G
12-2	01107-06207	BOLT	1	model H
12-3	09100-06009	BOLT	1	model J
13-1	08310-11065	NUT	1	model G
13-2	08310-12068	NUT	1	model H/J
14	58510-01B00	CABLE ASSY, rear brake	1	model G/H
15	09200-05001	PIN	1	model G/H
16	08322-21067	WASHER	1	model G/H
17	04111-20208	COTTER PIN	1	model G/H
18	09209-13004	PIN, adjuster	1	model G/H
19	09150-06009	NUT, adjuster	1	

RM125J E2

FIG. 27




RM125J E2

FIG.27 (E- 6) FUEL TANK

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
	44101-14840-163	TANK SET, fuel (Yellow)	1	
1	44200-14820	.CAP ASSY, fuel tank	1	model G
2	44248-40400	..GASKET	1	model G
3	44102-14820-25Y	TANK SET, fuel (Yellow)	1	model G
4-1	44102-14830-25Y	TANK SET, fuel (Yellow)	1	model H
4-2	68111-01800-9BV	.TAPE SET, fuel tank	1	model J
5	68111-26C00-9BS	.EMBLEM	1	model H
5A	44200-14820	.CAP SET, fuel tank	1	model J
6	44248-40400	..GASKET	1	model H
7	09343-05129	HOSE (L:240→200)	1	model H
8-1	09352-50823-280	HOSE (L:280)	1	model G/H
8-2	44486-40200	CLAMP	1	model J
9	41310-01800	BRACKET, fuel tank	2	model G/H
10	01517-08167	BOLT, bracket	4	
11	44541-14500	CUSHION, upper front	1	
12	44542-01800	CUSHION, upper rear	1	
13	03111-04165	SCREW	1	
14	08322-21045	WASHER	1	
15	09407-20401	CLAMP	1	
16	44560-02800	BAND, rear	1	
17	09125-06009	SCREW	1	model G/H
18-1	02142-06165	SCREW	1	model J
18-2	09320-12030	CUSHION	2	
19	09100-08002	BOLT, RH	1	
20	01107-08307	BOLT, LH	1	
21	08321-21088	LOCK WASHER	2	
22	09160-08035	WASHER, RH	1	
23	09160-08032	WASHER, RH inner	1	
24	09160-08005	WASHER, LH	1	
25	09180-08033	SPACER	2	
26	68623-01800	LABEL, fuel caution	1	E24

HM125J E2

FIG. 28



FWD


RM125J E2

FIG.28 (E- 7) FUEL COCK

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	44300-41371	COCK ASSY, fuel	1	
2	44357-41370	.SPRING	1	
3	44353-41370	.O RING	1	
4	44343-41370	.SCREW	1	
5	44300-41810	.FILTER SET	1	
6	02112-06167	SCREW	2	
7	08321-21067	LOCK WASHER	2	
8-1	09343-05271	HOSE, fuel	1	model G
8-2	09343-05165	HOSE, fuel	1	model H
8-3	09352-50823-220	HOSE, fuel	1	model J
9	09401-08401	CLIP	2	

RM125J E2

FIG. 29




RM125J E2

FIG. 29 (E- 8) FRAME COVER

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	REMARKS
1-1	94911-00800-163	PLATE, front number (Yellow)	1	model 1
1-2	94911-00800-25Y	PLATE, front number (Yellow)	1	model 1/2
2	02142-05164	SCREW	2	
3	68255-14500-291	TAPE SET, front number (Black)	1	
4-1	47111-01800-163	COVER, frame RH (Yellow)	1	model 1
4-2	47111-01800-25Y	COVER, frame RH (Yellow)	1	model 1/2
4-3	47111-01801-25Y	COVER, frame RH (Yellow)	1	model 1
5	68132-01800-291	EMBLEM, RH (Black)	1	
6-1	47211-01800-163	COVER, frame LH (Yellow)	1	model 1
6-2	47211-01800-25Y	COVER, frame LH (Yellow)	1	model 1/2
7	68142-01800-291	EMBLEM, LH (Black)	1	
8	09125-06045	SCREW, front	2	
9	09180-06098	SPACER	2	
10	01517-06166	BOLT	2	
11	09169-06050	WASHER, rear RH inner	2	
12	09321-10013	CUSHION, muffler rear	1	
13	09321-10020	CUSHION, muffler front	1	

RM1233 12

FIG. 30



RM125J E2


FIG.30 (F- 2) FRONT FORK (model G)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	51103-01B00	DAMPER ASSY, RH	1	
2	51104-01B10	DAMPER ASSY, LH	1	
3	51130-14500	.OUTER TUBE, RH	1	
4	51140-14520	.OUTER TUBE, LH	1	
5	51167-14200	.SLIDE METAL	2	
6	51158-14200	.WASHER	2	
7	51153-14330	.OIL SEAL	2	
8	51173-14330	.DUST SEAL	2	
9	51156-14200	.RING, stopper	2	
10	51148-14330	.GASKET	2	
11	51770-14500	.VALVE	2	
12	51189-14500	.CAP	2	
13	02112-04068	.SCREW	2	
14	51183-03010	.GASKET	2	
15	01107-08307	.BOLT	2	
16	08321-31088	.LOCK WASHER	2	
17	51195-14330	.PIECE, oil lock	2	
18	51146-00B00	.CYLINDER	2	
19	51177-14330	..SPRING	2	
20	51196-14330	..RING	2	
21	51110-14520	.INNER TUBE	2	
22	51121-14200	..PISTON	2	
23	51171-01B00	.SPRING	4	
24	51172-14500	.GUIDE, spring	2	
25	51176-14620	.SPACER	2	
26	51351-14500	.CAP	2	
27	51117-14200	..O RING	2	
28	51294-20400	.CAP, valve	2	
29	51571-00B00-19F	BOOT (Blue)	2	
30	51575-14500	BAND, boot upper	2	
31	02112-04108	SCREW	2	
32	51576-00B00	BAND, boot lower	1	OPT
	51201-14500-163	PROTECTOR, RH (Yellow)	1	OPT
	51202-14501-163	PROTECTOR, LH (Yellow)	1	

Refer to FIG.31 (F-3) for model H
Refer to FIG.31A(F-4) for model J

RM125J E2

FIG. 31



RM125J E2


FIG.31 (F- 3) FRONT FORK (model H)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
	51103-01B30	DAMPER ASSY, RH	1	
	51104-01B30	DAMPER ASSY, LH	1	
	51130-01B20	.OUTER TUBE, RH	1	
1	51140-01B20	.OUTER TUBE, LH	1	
2	51167-14200	.SLIDE METAL	2	
3	51158-14200	.WASHER	2	
4	51153-01B20	.OIL SEAL	2	
5	51173-14330	.DUST SEAL	2	
6	51156-14200	.RING, stopper	2	
7	51148-01B20	.GASKET	2	
8	51170-01B30	.VALVE	2	
9	51189-14500	.CAP, valve	2	
10	02112-04068	.SCREW	2	
11	51183-03010	.GASKET	2	
12	01107-08307	.BOLT	2	
13	08321-21088	.LOCK WASHER	2	
14	51195-01B20	.PIECE, oil lock	2	
15	51146-01B20	.CYLINDER	2	
16	51196-01B20	..RING	2	
17	51110-01B20	.INNER TUBE	2	
18	51121-14200	..PISTON	2	
19	51171-01B20	.SPRING	2	
20	51172-14200	.GUIDE, spring	4	
21	51176-01B20	.SPACER	2	
22	51351-01B20	.CAP	2	
23	51117-14200	..O RING	2	
24	51129-01B20	.NUT, piston rod	2	
25	51128-01B20	.ROD, piston	2	
26	51188-01B20	.CAP	2	
27	51571-01B20-25Y	BOOT (Yellow)	2	
28	51575-01B20	BAND, boot upper	2	
29	51577-01B20	SCREW	2	
30	51576-00B00	BAND, boot lower	1	OPT
31	51201-14500-163	PROTECTOR, RH (Yellow)	1	OPT
32	51202-14501-163	PROTECTOR, LH (Yellow)	1	

Refer to FIG.31A(F-4) for model J

RM125J E2

FIG.31 A




RM125J E2

FIG.31A(F- 4) FRONT FORK (model J)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
	51103-01B40	DAMPER ASSY, RH	1	
	51104-01B50	DAMPER ASSY, LH	1	
	51130-01B40	.OUTER TUBE, RH	1	
1	51140-01B40	.OUTER TUBE, LH	1	
2	51167-14200	.SLIDE METAL	2	
3	51158-14200	.WASHER	2	
4	51153-01B40	.OIL SEAL	2	
5	51173-01B40	.DUST SEAL	2	
6	51156-14200	.RING, stopper	2	
7	51148-01B40	.GASKET	2	
8	51170-01B40	.VALVE	2	
9	51189-14500	.CAP, valve	2	
10	01107-08307	.BOLT	2	
11	08321-21088	.LOCK WASHER	2	
12	51195-01B40	.PIECE, oil lock	2	
13	51146-01B40	.CYLINDER	2	
14	51196-00B20	..RING	2	
15	51110-01B40	.INNER TUBE	2	
16	51121-14200	..PISTON	2	
17	51171-00B20	.SPRING	2	
18	51172-14280	.GUIDE, spring	2	
19	51351-01B40	.CAP	2	
20	51117-14200	..O RING	2	
21	51129-01B40	.NUT, piston rod	2	
22	51128-01B40	.ROD, piston	2	
23	51188-01B20	.CAP	2	
24	51571-01B20-25Y	BOOT (Yellow)	2	
25	51575-01B20	BAND, boot upper	2	
26	51577-01B20	SCREW	2	
27	51576-00B00	BAND, boot lower	1	OPT
28	51201-14500-163	PROTECTOR, RH (Yellow)	1	OPT
29	51202-14501-163	PROTECTOR, LH (Yellow)	1	
30				

RM125J E2

FIG. 32




RM125J E2

FIG.32 (F- 5) STEERING STEM (model G/H)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1-1	51410-01B00	STEM, steering	1	model G
1-2	51410-01B20	STEM, steering	1	model H
2	09265-30005	.BEARING	1	
3	51311-01B00	STEM HEAD, steering	1	
4	51351-00B00	BOLT	1	
5	51353-24A00	NUT	1	model G
6	51356-00B00	WASHER	1	model H
7	51356-01B20	WASHER	1	model G
8	56211-27100	HOLDER, handle upper	1	model H
9	01107-08358	BOLT	2	
10	08321-21088	LOCK WASHER	4	
11	58621-00B00	CLIP	4	
12	01107-08408	BOLT	1	
13	08321-21088	LOCK WASHER	4	
14	01107-10458	BOLT	2	
15	08321-21108	LOCK WASHER	2	
16-1	51611-40201	RACE, inner upper	1	model G
16-2	51611-01B10	RACE, inner upper	1	model H
17	51621-40200	RACE, outer upper	1	
18	06111-08003	STEEL BALL	16	
19-1	51643-40200	DUST SEAL	1	model G
19-2	51643-01B10	DUST SEAL	1	model H
20	51631-40200	NUT, steering stem	1	

Refer to FIG.32A(F-6) for model J


FIG. 32A



RM125J E2


FIG. 32A(F- 6) STEERING STEM (model J)

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	51410-01B40	STEM, steering	1	
2	09265-30005	.BEARING	1	
3	51311-01B40	STEM HEAD, steering	1	
4	51353-24A00	NUT	1	
5	51356-01B20	WASHER	1	
6	56211-27100	HOLDER, handle upper	1	
7	01107-08358	BOLT	2	
8	08321-21088	LOCK WASHER	4	
9	58621-00B00	CLIP	4	
10	01107-08408	BOLT	1	
11	08321-21088	LOCK WASHER	8	
12	09265-25008	BEARING	8	
13	51643-40200	DUST SEAL	1	
14	51631-40200	NUT, steering stem	1	



RML25J F.2

FIG. 33



FWD

RM125J E2

FIG.33 (F- 7) FRONT FENDER

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1-1	53111-14502-163	FENDER, front (Yellow)	1	model G
1-2	53111-14502-25Y	FENDER, front (Yellow)	1	model H/J
2	01107-06167	BOLT	4	
3	08321-21067	LOCK WASHER	4	
4	09169-06053	WASHER	8	

RM125J E2

This technical diagram illustrates the assembly of a motorcycle wheel. The main assembly shows a tire (12) mounted on a rim (11) with a hub (10) and spokes (9). A brake disc (7) is shown in an exploded view at the bottom, with a brake pin (8) and a brake nut (6) nearby. Various other components are labeled with numbers 1 through 16, including a long axle (4), a hub nut (5), a hub cap (3), a brake pin (13), a brake pin (14), a brake pin (15), and a brake pin (16).




FIG.34 (F- 8) FRONT WHEEL

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	54111-14501	HUB, front wheel	1	
2-1	54730-14100	SPACER, front hub	1	model G
2-2	54730-01800	SPACER, front hub	1	model H/J
3-1	08123-62027	BEARING	2	model G
3-2	08123-60037	BEARING	2	model H/J
4-1	54711-14510	AXLE, front	1	model G
4-2	54711-01800	AXLE, front	1	model H/J
5-1	54740-14501	SPACER, axle, RH	1	model G
5-2	54740-01800	SPACER, axle, RH	1	model H/J
6-1	54750-14501	SPACER, axle, LH	1	model G
6-2	54750-01800	SPACER, axle, LH	1	model H/J
7-1	59221-14500	DISC, front brake	1	model G
7-2	59221-14510	DISC, front brake	1	model H/J
8	02122-06167	SCREW	6	
9-1	55100-01800	TIRE, front (80/100-21)	1	model G,DUNLOP
9-2	55100-01810	TIRE, front (80/100-21)	1	model H/J,DUNLOP
9-3	55100-01820	TIRE, front (80/100-21)	1	model J E2
10	55200-14540	TUBE ASSY	1	
11	55261-14540	PROTECTOR	1	
12	55311-01800	RIM, front wheel (1.60x21)	1	
13	55320-01800	SPOKE SET, front wheel	1	
14	65270-14300	STOPPER, bead	1	
15	08322-11088	WASHER	1	
16	08310-22088	NUT	1	

RM125J E2

FIG. 35




RM125J E2

FIG.35 (F- 9) HANDLEBAR

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1-1	56110-14610-25F	HANDLEBAR (Blue)	1	model G/H
1-2	56110-26C00-291	HANDLEBAR (Black)	1	model J
2	09250-10001	PLUG	1	
3-1	58210-01B00	CABLE ASSY, clutch	1	model G
3-2	58210-01B01	CABLE ASSY, clutch	1	model H/J
4	09403-06307	CLAMP	1	model G
5	09404-06417	CLAMP	1	model H/J
6	01107-06127	BOLT	1	
7	08322-21067	WASHER	1	
8	58300-14500	CABLE ASSY, throttle	1	model G/H
9	58300-26C00	CABLE ASSY, throttle	1	model J
10	96200-41330	GAUGE, front fork air	1	model G

RM125J E2

FIG.36




RM125J E2

FIG.36 (F-10) RIGHT HANDLE SWITCH

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	57110-14300	GRIP, throttle	1	
2-1	57114-20410	ROTOR, throttle	1	model G
2-2	57114-14301	ROTOR, throttle	1	model H/J
3-1	57100-20411	CASE ASSY, throttle	1	model G
3-2	57100-14302	CASE ASSY, throttle	1	model H/J
4-1	57122-20410	.GUIDE, piece	1	model G
4-2	57122-14301	.GUIDE, piece	1	model H/J
5-1	57129-20411	.COVER	1	model G
5-2	57129-14302	.COVER	1	model H/J
6	02132-04065	.SCREW	1	
7	02112-05168	.SCREW	2	
8	57421-14502	LEVER, brake	1	
9	57431-14500	BOLT	1	
10	57442-14500	NUT	1	
11	57431-14511	SCREW	1	
12	08310-12055	NUT	1	
13	57318-14501	SPRING	1	
14	57341-14501	COVER	1	
15	57129-14501	COVER, throttle case	1	

RM125J F.2

FIG.37



RM125J E2

FIG.37 (F-11) LEFT HANDLE GRIP

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	57211-40201	GRIP	1	
2-1	57500-14310	LEVER ASSY, clutch	1	model G
2-2	57500-14311	LEVER ASSY, clutch	1	model H/J
3	57620-14310	.LEVER, clutch	1	
4-1	57431-14310	.BOLT	1	model G
4-2	57431-14311	.BOLT	1	model H/J
5	08319-21065	.NUT	1	
6	57441-14310	.ADJUSTER, cable	1	
7	57442-14310	.NUT	1	
8	57512-14310	.HOLDER	1	
9	09125-05051	.SCREW	2	
10	57341-40001	COVER	1	

RM125J E.2




FIG.38 (F-12) FRONT CALIPER (model G)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
	59300-14600	CALIPER ASSY, LH	1	
1	59300-14820	.PISTON SET	1	
2	59107-14500	..SEAL	1	
3	59108-14500	..DUST SEAL	1	
4	59340-14600	.PAD	2	
5	59315-14600	.SPRING	1	
6	59371-14500	.SHIM	1	
7	59386-13A00	.BOOT	1	
8	59382-14500	.BOLT	1	
9	59303-14500	.BOOT	1	
10	59305-14500	.BOLT	1	
11	59306-14500	.NUT	1	
12	59345-14600	.PIN	1	
13	59351-14600	.BRACKET	1	
14	59316-14600	.RETAINER	1	
15	59121-01A00	.BLEEDER	1	
16	59122-01A00	.CAP	1	
17	09103-08156	BOLT	2	


Refer to FIG.39 (F-13) for model H/J

FIG.39 (F-13) FRONT CALIPER (model H/J)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
	59300-00B21	CALIPER ASSY, LH	1	model H
	59300-26C00	CALIPER ASSY, LH	1	model J
1-1	59300-00B10	.PISTON SET	2	model H, to 59300-26840
1-2	59300-26840	.PISTON SET	1	model J
2	59107-00B20	..SEAL	2	
3	59108-00B20	..DUST SEAL	2	
4-1	59300-00B21	.PAD SET	1	model H
4-2	59300-26830	.PAD SET	1	model J
5	59315-00B20	.SPRING	1	
6	59386-13A00	.BOOT	1	
7	59382-13A00	.BOLT	1	
8	59314-13A00	.WASHER	1	
9	59303-14500	.BOOT	1	
10	59387-00B20	.PIN	1	
11	59388-00B20	.NUT	1	
12	59345-00B20	.PIN	2	
13	59351-00B20	.BRACKET	1	
14	59121-01A00	.BLEEDER	1	
15	59122-01A00	.CAP	1	
16	09103-08226	BOLT	2	

RM125J E2

FIG. 40



FWD


RM125J E2

FIG.40 (F-14) FRONT BRAKE HOSE

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	09360-10017	BOLT	1	
2	09161-10009	WASHER	3	
3-1	59480-14501	HOSE, front brake	1	model G
3-2	59480-00821	HOSE, front brake	1	model H/J
4	59290-14500	ADAPTER, brake hose	1	
5	59243-14500	CLAMP, brake hose	1	
6	02112-06167	SCREW	1	
7	08322-21067	WASHER	1	

RM125J E2

FIG. 41



RM125J E2


FIG.41 (F-15) FRONT MASTER CYLINDER (model G)
Q'TY

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARKS
	59600-14500	CYLINDER ASSY, front master	1
1	59600-14820	.PISTON & CUP SET	1
2	59666-44300	..BOOT	1
3	59667-14500	.DIAPHRAGM	1
4	59669-14500	.CAP	1
5	69689-49300	.SCREW	2
6	59671-14500	.HOLDER	1
7	01107-06255	.BOLT	2
8	08322-21064	.WASHER	2
9	59748-14500	.SEPARATOR	1

Refer to FIG.42 (F-16) for model H/J

RM125J E2

FIG. 42




RM125J E2

FIG.42 (F-16) FRONT MASTER CYLINDER (model H/J)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
	59600-02800	CYLINDER ASSY, front master	1	model H
	59600-02801	CYLINDER ASSY, front master	1	to 59600-02801
1-1	59600-03810	.PISTON & CUP SET	1	model J
1-2	59600-02820	.PISTON & CUP SET	1	model H
2	59666-44300	..BOOT	1	model J
3	59667-14500	.DIAPHRAGM	1	
4	59669-14500	.CAP	1	
5	69689-49300	.SCREW	2	
6	59671-14500	.HOLDER	1	
7-1	01107-06255	.BOLT	2	model H
7-2	01204-06255	.BOLT	2	model J
8	08322-21064	.WASHER	2	
9	59748-14500	.SEPARATOR	1	

RM125J E2

FIG. 43



RM125J E2


FIG.43 (G- 2) REAR SWINGING ARM (model G/H)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1-1	61000-01B10	SWINGING ARM ASSY, rear	1	model G
1-2	61000-01B30	SWINGING ARM ASSY, rear	1	model H
2-1	61261-14101	.BUSH	2	model G
2-2	61261-40402	.BUSH	2	model H
3	09263-20041	.BEARING	2	
4	09285-20005	.OIL SEAL	2	
5	68381-19A10-97J	.EMBLEM	4	
6	61251-14100	SPACER	2	
7	61252-14100	SPACER, inner	2	
8	61211-01B00	SHAFT, pivot	1	
9	61262-40400	COVER	2	
10	09160-14027	WASHER	1	
11	09159-14013	NUT	1	
12-1	61273-01B00	BUFFER, chain defense	1	model G
12-2	61273-01B01	BUFFER, chain defense	1	model H
13	01107-06127	BOLT	2	
14	08321-21067	LOCK WASHER	2	
15	09160-06019	WASHER	2	
16	64300-01B00	TORQUE LINK SET, rear	1	
17	64352-40411	.BEARING	1	
18	64339-40410	DUST SEAL	4	
19	09101-08014	BOLT, rear	1	
20	08322-11088	WASHER	1	
21	08314-41088	NUT	1	
22	04111-20208	COTTER PIN	1	
23	61341-01B00	GUIDE, chain	1	model G
24	61341-01B02	GUIDE, chain	1	model H
25-1	61348-01B00	DEFENCE, chain guide	1	model G
25-2	61348-01B03	DEFENCE, chain guide	1	model H
26	01517-06558	BOLT	2	
27	01517-06458	BOLT, under	5	
28	08319-31067	NUT	1	model H
29	01517-06208	BOLT, rear		

Refer to FIG.43A(G-3) for model J

RM125J E2

FIG. 43A




RM125J E2

FIG.43A(G- 3) REAR SWINGING ARM (model J)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	61000-01B40	SWINGING ARM ASSY, rear	1	
2	61261-40402	.BUSH	2	
3	09263-20041	.BEARING	2	
4	09285-20005	.OIL SEAL	4	
5	68381-19A10-97J	.EMBLEM	2	
6	61251-14100	SPACER	2	
7	61252-14100	SPACER, inner	2	
8	61211-01B00	SHAFT, pivot	1	
9	61262-40400	COVER	2	
10	09160-14027	WASHER	1	
11	09159-14013	NUT	1	
12	61273-26C00	BUFFER, chain defense	1	
13	01107-06127	BOLT	2	
14	09169-06047	WASHER	2	
15	61341-01B02	GUIDE, chain	1	
16	61348-01B30	DEFENCE, chain guide	1	
17	01517-06558	BOLT	2	
18	01517-06458	BOLT, under	2	
19	01517-06207	BOLT, rear	1	
20	08319-31067	NUT	5	

RM125J E2

FIG. 44




RM125J E2

FIG.44 (G- 4) SHOCK ABSORBER (model G)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	62100-01B10-163	SHOCK ABSORBER ASSY, rear	1	Yellow
2	62270-01B00	.TANK	1	
3	51294-20400	.CAP	1	
4	62280-00B00	.HOSE	1	
5	62281-14140	.BOLT	1	
6	51148-41310	.GASKET	2	
7	62194-01B00	.NUT	4	
8	62191-01B00	.GUIDE, spring	1	
9	62211-01B00	.SPRING	1	
10	62224-14520	.WASHER	1	
11	62225-00B00	.GUIDE, spring	1	
12	62175-43400	.BEARING	2	
13	62277-14200	.STOP RING	4	
14	62226-14520	.DUST SEAL	4	
15	62684-14520	.COLLAR	4	
16	62120-01B00	.ROD, piston	1	
17	62311-14500	BOLL, lower	1	
18	62648-01B00	BOLL, upper	1	
19	08319-31107	NUT	2	
20	62423-01B01	CUSHION, tank	2	
21	09402-70501	CLAMP, tank	2	
22	62211-01B07	SPRING (SOFT)	1	OPT

Refer to FIG.45 (G-5) for model H
Refer to FIG.45A(G-6) for model J

FIG. 45




RM125J E2

FIG.45 (G- 5) SHOCK ABSORBER (model H)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	62100-01B30-163	SHOCK ABSORBER ASSY, rear	1	Yellow
2	62211-01B20	.SPRING	1	
3	62175-00B00	.BEARING	1	
4	62271-14200	.STOP RING	1	
5	62226-01B20	.DUST SEAL	2	
6	62684-01B20	.COLLAR	2	
7	62120-01B20	.ROD, piston	1	
8	62311-14501	BOLT	2	
9	08319-31107	NUT	2	
10-1	62211-01B50	SPRING (HARD) (Yellow)	1	OPI,mark Red
10-2	62211-01B70	SPRING (SOFT) (Yellow)	1	OPI,mark White

Refer to FIG.45A(G-6) for model J

FIG. 45 A




RM125J E2

FIG.45A(G- 6) SHOCK ABSORBER (model J)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	62100-01B50-163	SHOCK ABSORBER ASSY, rear	1	Yellow
2	62211-01B20	.SPRING	1	
3	62175-00B00	.BEARING	1	
4	62271-14200	.STOP RING	1	
5	62226-01B20	.DUST SEAL	2	
6	62684-01B20	.COLLAR	2	
7	62120-01B40	.ROD, piston	1	
8	62311-14501	BOLT	2	
9	08319-31107	NUT	2	

RM125J F2

FIG. 46



RM125J E2


FIG.46 (G- 7) CUSHION LEVER (model G)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	62600-01840	LEVER SET, rear cushion	1	
2	09269-14002	BEARING	1	
3	62651-01B10	RING, stopper	2	
4	09263-55001	BEARING	1	
5	62641-01B10	SEAL, dust	2	
6	62316-01B00	SPACER	2	
7	62658-01B00	BOLT, front	1	
8	09159-14017	NUT	1	
9	62683-01B00	SEAL, dust	2	
10	08211-14322	THRUST WASHER	2	
11	62646-01B00	SPACER, center	1	
12	62621-01B00	SHAFT	1	
13	09159-14017	NUT	1	
14	62623-01B00	SPACER, eccentric	1	
15	09263-20031	BEARING	2	
16	62624-01B00	SEAL, dust	2	

Refer to FIG.47 (G-8) for model H/J

RM125J F2

FIG. 47




RM125J E2

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	62600-01851	LEVER SET, rear cushion	1	
2	09263-20053	.BEARING, front	1	
3	09263-20063	.BEARING, center	1	
4	62175-00800	.BEARING, rear	2	
5	62277-14200	.RING, stopper	1	
6	62317-00820	SPACER, front center	2	
7	61262-00800	DUST SEAL, front	1	
8	62316-01820	COLLAR, front	2	
9	62646-00820	SPACER, center	2	
10	62226-14520	DUST SEAL, rear	2	
11	62684-14520	SPACER, rear	2	
12	08211-12281	WASHER, front	2	
13	08211-14322	WASHER, center	2	
14	62683-01800	DUST SEAL	4	
15	62658-00820	BOLT, front	1	
16	08319-31128	NUT	1	
17	62621-01800	SHAF-I	1	
18	08319-31148	NUT	1	
19	62600-01860	ROD SET, cushion lever	1	
20	09263-20063	.BEARING	2	
21	62622-00820	BOLT	1	
22	08211-14322	WASHER	2	
23	08319-31148	NUT	1	

RM125J F2

FIG. 48




RM125J E2

FIG.48 (G- 9) REAR FENDER

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1-1	63113-14501-163	BODY, rear fender rear (Yellow)	1	model G
1-2	63113-14501-25Y	BODY, rear fender rear (Yellow)	1	model H/J
2	02142-06167	SCREW, front	2	
3	09160-06038	WASHER	2	
4	08321-21067	LOCK WASHER	2	
5	09180-06073	SPACER	2	
6	01107-06207	BOLT, rear	2	model G/H
7	08321-21067	LOCK WASHER	2	model G/H
8	08322-21067	WASHER	2	model G/H
9	01517-06207	BOLT, rear	2	model J
10	09180-06073	SPACER	2	
11	09160-06027	WASHER	2	
12-1	09159-06017	NUT	2	model G/H
12-2	08319-31067	NUT	2	model J
13	94900-38220-4U7	BAG ASSY, seat tail (Blue)	1	model H/J OP1
14	11967-82000	LABEL, asbests	1	F.2

RM125J F.2

FIG. 49



RM125J E2


FIG.49 (G-10) REAR WHEEL (model G)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	64110-01800	HUB, rear wheel	1	
2	64200-14881	PANEL, rear hub	1	
3	64352-14500	BEARING	1	
4	64213-01800	SPACER, panel	1	
5	09283-20031	DUST SEAL, inner	1	
6	64845-14100	COVER, panel dust seal	1	
7	64410-14100	SHOE, brake	2	
8	09443-07001	SPRING	2	
9	54441-14101	CAM, brake	1	
10	09448-30007	SPRING	1	
11	09280-12001	DUST SEAL	1	
12	64451-14500	LEVER, brake cam	1	
13	01107-06257	BOLT	1	
14	09160-12011	WASHER (12.5x20x1)	1	
15	64711-01800	AXLE, rear	1	
16	64750-14500	SPACER, axle LH	1	
17	08211-15281	THRUST WASHER	1	
18	09141-14004	NUT	1	
19	04111-30308	COTTER PIN	1	
20	64730-01800	SPACER, hub bearing	1	
21	09262-15021	BEARING	2	
22	64781-14500	SPACER, chain adjuster	2	
23	09140-22006	NUT	2	

Refer to FIG.50 (G-12) for model H
Refer to FIG.51 (G-14) for model J

RM125J F2

FIG. 49



RM125J E2


FIG.49 (G-11) REAR WHEEL (model G)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
24-1	64511-40261	SPROCKET, rear (N1:51)	1	
24-2	64511-40271	SPROCKET, rear (N1:50)	1	OPT
24-3	64511-40266	SPROCKET, rear (N1:52)	1	OPT
25	09120-08004	SCREW	6	
26	08319-31087	NUT	6	
27	09164-08011	WASHER	6	
28	61410-40200	ADJUSTER, chain	2	
29	09104-08027	BOLT	2	
30	08310-12088	NUT	2	
31	65100-01800	TIRE, rear (100/100-18)	1	DUNI.OP, to 65100-01810
32	65200-14540	TUBE, wheel inner	1	
33	65261-14540	PROTECTOR, inner tube	1	
34	65311-01800	RIM, wheel (1.85x18) White	1	
35	65320-01800	SPOKE ASSY, rear	1	
36	65270-46910	STOPPER, bead	1	
37	08322-11088	WASHER	1	
38	08310-22088	NUT	1	
39	09250-08013	CAP	1	

Refer to FIG.50 (G-12) for model H
Refer to FIG.51 (G-14) for model J

RM125J F2

FIG. 50




RM125J E2

FIG.50 (G-12) REAR WHEEL (model H)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	64110-01B01	HUB, rear wheel	1	
2	64200-14881	PANEL, rear hub	1	
3	64352-14500	BEARING	1	
4	64213-01B00	SPACER, panel	1	
5	09283-20031	DUST SEAL, inner	1	
6	64845-14100	COVER, panel dust seal	1	
7	64410-14100	SHOE, brake	2	
8	09443-07001	SPRING	2	
9	54441-14101	CAM, brake	1	
10	09448-30007	SPRING	1	
11	09280-12001	DUST SEAL	1	
12	64451-14500	LEVER, brake cam	1	
13	01107-06257	BOLT	1	
14	09160-12011	WASHER (12.5x20x1)	1	
15	64711-01B01	AXLE, rear	1	
16	64750-14500	SPACER, axle LH	1	
17	08211-15281	THRUST WASHER	1	
18	09141-14004	NUT	1	
19	04111-30308	COTTER PIN	1	
20	64750-01B01	SPACER, hub bearing	1	
21	09262-15021	BEARING	3	
22	64781-14500	SPACER, chain adjuster	2	
23	09140-22006	NUT	2	

Refer to FIG.51 (G-14) for model J

FIG. 50



RM125J E2

FIG.50 (G-13) REAR WHEEL (model H)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
24-1	64511-01800	SPROCKET, rear (NT:53)	1	
24-2	64511-40261	SPROCKET, rear (NT:51)	1	OPT
24-3	64511-40266	SPROCKET, rear (NT:52)	1	OPT
25	09120-08004	SCREW	6	
26	08319-31087	NUT	6	
27	09164-08011	WASHER	6	
28	61410-40201	ADJUSTER, chain	2	
29	09104-08027	BOLT	2	
30	08310-12088	NUT	2	
31	65100-01B10	TIRE, rear (100/100-18)	1	DUNLOP
32	65200-14540	TUBE, wheel inner	1	
33	65261-14540	PROTECTOR, inner tube	1	
34	65311-01B01	RIM, wheel (1.85x18) White	1	
35	65320-01B00	SPOKE ASSY, rear	1	
36	65270-46910	STOPPER, bead	1	
37	08322-11088	WASHER	1	
38	08310-22088	NUT	1	
39	09250-08013	CAP	1	

Refer to FIG.51 (G-14) for model J

This technical diagram illustrates the exploded view of a motorcycle wheel assembly. The components are numbered as follows:

- 1**: Hub assembly
- 2**: Lock nut
- 3**: Lock washer
- 4**: Conical lock washer
- 5**: Axle pin
- 6**: Disc brake rotor
- 7**: Axle pin
- 8**: Brake lever bracket
- 9**: Axle pin
- 10**: Disc brake rotor
- 11**: Disc brake rotor
- 12**: Brake lever bracket
- 13**: Disc brake rotor
- 14**: Disc brake rotor
- 15**: Disc brake rotor
- 16**: Disc brake rotor
- 17**: Disc brake rotor
- 18**: Disc brake rotor
- 19**: Disc brake rotor
- 20**: Disc brake rotor
- 21**: Disc brake rotor
- 22**: Disc brake rotor
- 23**: Tire
- 24**: Wheel rim
- 25**: Tire
- 26**: Tire
- 27**: Tire






FIG.51 (G-14) REAR WHEEL (model J)

Q'TY

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	64110-00822	HUB, rear	1	
2	64731-00822	SPACER, bearing	1	
3	08123-62047	BEARING	2	
4	08331-41478	CIRCLIP	2	
5	09284-26003	SEAL, dust	2	
6	69211-00820	DISC, rear brake	1	
7	02122-06167	SCREW	6	
8	69721-00830	BRACKET, caliper	1	
9	64711-01830	AXLE, rear	1	
10	64741-00821	SPACER, RH	1	
11	64751-00830	SPACER, LH	1	
12	69725-26C01	GUARD, rear caliper	1	
13	09160-19010	WASHER	1	
14	08314-41188	NUT	1	
15	04111-40308	PIN, cotter	1	
16-1	64511-40261	SPROCKET, rear (NI:51)	1	
16-2	64511-40271	SPROCKET, rear (NI:50)	1	OPT ALUMINIUM
16-3	64511-40266	SPROCKET, rear (NI:52)	1	OPT ALUMINIUM
16-4	64511-00811	SPROCKET, rear (NI:50)	1	OPT STEEL
16-5	64511-00821	SPROCKET, rear (NI:51)	1	OPT STEEL
16-6	64511-00831	SPROCKET, rear (NI:52)	1	OPT STEEL
17	09120-08004	SCREW	6	
18	09164-08011	WASHER	6	
19	08319-31087	NUT	6	
20	61410-00830	ADJUSTER, chain	2	
21	09100-08271	BOLT	2	
22	08310-12088	NUT	2	

FIG. 51




RM125J E2

FIG. 51 (G-15) REAR WHEEL (model J)

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
23	65311-01B20	RIM, wheel (1.85x18/1.)	1	
24	65320-01B20	SPOKE ASSY, wheel	1	
25-1	65100-01B10	TIRE, rear (100/100-18) DUNLOP	1	F4, F24
25-2	65100-01B20	TIRE, rear (100/100-18) DUNLOP	1	F2
26	65200-14540	TUBE, wheel inner	1	
27	65261-14540	PROTECTOR	1	
28	65270-46910	STOPPER, bead	1	
29	08522-11088	WASHER	1	
30	08510-22088	NUT	1	
31	09250-08015	CAP	1	
32	09815-00039	SPANNER, open	1	

RM125J F2

FIG. 52




RM125J E2

FIG. 52 (H- 2) REAR CAI IPERS (model J)

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
	69100-26C00	CAI IPERS ASSY, rear	1	
1	69100-00820	.PISTON SET	1	
2	59107-00B20	..SEAL	1	
3	59108-00B20	..SEAL, dust	1	
4	69372-00B20	.SHIM	1	
5	69140-26C00	.PAD	2	
6	59315-13A00	.SPRING	1	
7	59386-13A00	.BOOT	1	
8	59382-13A00	.PIN	1	
9	59314-13A00	.WASHER	1	
10	59303-13A00	.BOOT	1	
11	59384-13A00	.PLUG, dust	1	
12	59305-13A01	.PIN	1	
13	59306-13A00	.SPRING	1	
14	69351-00B20	.BRACKET	1	
15	69345-00B20	.PIN	2	
16	59121-01A00	.BIFEDER	1	
17	59122-01A00	.CAP	1	
18	09103-08238	BOLT	2	

RM125J F2

FIG. 53




RM125J E2

FIG.53 (H- 3) REAR MASTER CYLINDER (model J)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	69600-01B30	CYLINDER ASSY, rear master	1	
2	69600-16820	.PISTON/CUP SET	1	
3	69692-00B20	.YOKE	1	
4	69670-00B20	.ROD, push	1	
5	69693-24A00	.NUT	2	
6	69691-00A00	.BOOT	1	
7	51162-70040	.CIRCLIP	1	
8	69672-00B20	.CONNECTOR	1	
9	69686-34200	.O RING	1	
10	69674-00B20	.CIRCLIP	1	
11	09106-06064	BOLT	2	
12	69740-00B20	TANK ASSY, reservoir	1	
13	69669-00B20	.CAP	1	
14	69668-00B20	.PLATE	1	
15	69667-00B20	.DIAPHRGM	1	
16	01517-06128	BOLT	1	
17	69731-01B30	HOSE, reservoir tank	1	
18	69735-00B20	CLAMP	2	
19	69480-26C00	HOSE, rear brake	1	
20	09360-10017	UNION	2	
21	09161-10009	WASHER (10x15x1.5)	4	
22	61196-00B21	CLAMP, rear brake hose	2	
23	09125-05042	SCREW	4	
24	09200-08048	PIN	1	
25	09160-08074	WASHER	1	
26	04111-20158	PIN, cotter	1	

FIG. 54



RM125J E2

FIG. 54 (H- 4) OPTIONAL

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	09826-00001	TOOL, tube repairing	1	
2	99000-31030	SUZUKI BOND No.4	1	100g
3	99000-32040	CEMENT, thread lock	1	200g
4-1	99000-32030	THREAD LOCK, super (1303B)	1	50g
4-2	99000-32050	THREAD LOCK, super (1342)	1	50g
4-3	99000-32020	THREAD LOCK, super (1333)	1	50g
4-4	99000-32110	THREAD LOCK, super (1322)	1	50g
4-5	99000-32120	THREAD LOCK, super (1424)	1	50g
4-6	99000-32130	THREAD LOCK, super (1360)	1	50g
5	99000-25030	GREASE, super	1	150g
6-1	99000-10109-19F	PAINT (Champion Blue)	1	90g
6-2	99000-10109-163	PAINT (Phlilina Yellow)	1	90g
6-3	99000-10109-25F	PAINT (Accent Blue)	1	90g
6-4	99000-10209-25Y	PAINT (Marble Science Yellow)	1	90g
7-1	99000-10105-19F	PAINT (Champion Blue)	1	500g
7-2	99000-10105-163	PAINT (Phlilina Yellow)	1	500g
7-3	99000-10105-25F	PAINT (Accent Blue)	1	500g
7-4	99000-10205-25Y	PAINT (Marble Science Yellow)	1	500g
8	59200-14820	COVER SH, front disc	1	
9	09125-08006	.SCREW	1	
10	09169-08034	.WASHER	1	

RM125J F2

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
10000					
11111-01B03	1 - 1	11267-01B00	3 - 12	12141-01B10-050	9 - 3
11111-01B30	2 - 1	11268-01B00	3 - 14	12151-01B00	9A- 3
11141-01B01	1 - 2		4 - 23		8 - 4
11141-01B32	2 - 2	11269-00B20	4 - 17	12151-01B41	9 - 4
11200-01B10	2 - 8	11300-01B10	5 - 1		9A- 4
		11300-01B20	6 - 1	12161-01B00	8 - 8
11200-01B21	2 - 8	11300-01B22	6 - 1	12161-01B21	9 - 8
11210-01B03	1 - 10	11340-01B11	7 - 1	12161-01B41	9A- 8
11230-01B01	1 - 18	11341-01B11	7 - 1	12200-01B01	8 - 7
11230-01B30	2 - 16	11351-01B00	7 - 7	12200-01B21	9 - 7
11231-01B31	2 - 18				
11232-01B00	1 - 19	11351-01B11	7 - 7	12200-01B40	9A- 7
11233-01B00	2 - 17	11360-01B00	7 - 10	12211-01B00	9 - 10
11233-01B30	1 - 20	11400-01B12	1 - 30	12211-14501	8 - 10
11238-01B30	2 - 19	11400-01B20	2 - 33	12211-14502	9A- 10
	2 - 22	11481-01B00	5 - 2	12221-01B02	8 - 12
		11481-01B20	6 - 2	12221-01B20	9 - 12
11241-01B00	1 - 11	11482-01B01	7 - 2	12221-01B41	9A- 12
11241-01B20	2 - 9	11483-01B00	7 - 8	12261-01B01	8 - 13
11248-01B30	2 - 21	11483-01B10	7 - 8	12261-01B20	9 - 13
11253-01B30	4 - 8	11967-82000	48 - 14		9A- 13
11254-01B33	4 - 1				
11254-01B40	4 - 1	12100-01B40	9 - 1	12359-14500	8 - 18
11255-01B33	4 - 2	12100-01B40-025	9 - 1		9 - 18
11255-01B40	4 - 2	12100-01B40-050	9 - 1		9A- 18
11256-01B00	3 - 1	12100-01B60	9A- 1	12670-01B00	3 - 19
11258-01B00	3 - 2	12100-01B60-025	9A- 1	12670-01B10	4 - 28
		12100-01B60-050	9A- 1	12670-01B20	4 - 28
11259-01B31	4 - 12	12101-14852	8 - 1	12674-01B40	9A- 21
11261-01B32	4 - 9	12101-14852-025	8 - 1	12680-01B10	3 - 21
11261-01B41	4 - 3	12101-14852-050	8 - 1	12680-01B20	4 - 30
11262-01B32	4 - 4	12110-01B36-0F0	9 - 2	12682-01B02	3 - 23
		12110-01B36-025	9 - 2		
11262-01B41	4 - 4	12110-01B36-050	9 - 2	12685-01B00	4 - 32
11263-00B20	4 - 7	12110-01B41-0F0	9A- 2	12685-01B20	3 - 28
11263-01B00	3 - 8	12110-01B41-025	9A- 2	12686-01B00	4 - 38
11263-01B30	4 - 7	12110-01B41-050	9A- 2		3 - 29
11264-00B22	4 - 10				4 - 39
		12110-14513	8 - 2	12687-01B00	3 - 30
11265-00B21	4 - 14	12110-14513-025	8 - 2		4 - 40
11265-01B00	3 - 4	12110-14513-050	8 - 2	13111-01B02	1 - 28
11266-00B20	4 - 24	12140-14110	8 - 3	13111-01B20	2 - 31
11266-01B00	3 - 15	12140-14110-025	8 - 3	13111-01B21	2 - 31
11267-00B20	4 - 21	12140-14110-050	8 - 3		
		12141-01B10	9 - 3	13150-01B20	2 - 25
		12141-01B10-025	9A- 3	13150-14500	1 - 22
			9 - 3	13152-01B20	2 - 26
			9A- 3	13152-14510	1 - 23
			9A- 3	13153-01B20	2 - 27

RM125J E2

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
13153-14500	1 - 24 \$	13295-29900	10A- 38 \$		
13154-14500	1 - 25 \$	13331-01B21	10A- 11 \$	13692-00B20	10A- 23
	2 - 28 \$	13331-14510	10 - 11 \$	13692-14500	10B- 27
13156-01B20	2 - 29 \$	13370-14300	10 - 8 \$		10 - 37
13156-14500	1 - 26 \$		10A- 8 \$	13696-26C00	10A- 39
					10B- 1
13200-01B00	10	13370-26C00	10B- 6 \$	13700-01B01	11 - 1
13200-01B20	10	13373-39110	10 - 19 \$	13700-01B21	12 - 1
13200-01B21	10A		10A- 21 \$	13700-01B30	12 - 1
13200-01B30	10B	13374-44080	10B- 7 \$	13738-01B00	11 - 10
13247-26C00	10B- 10 \$	13383-01B15	10 - 10 \$		12 - 12
13247-32210	10 - 13 \$		10A- 10 \$	13739-00B20	12 - 16
	10A- 13 \$	13383-01B30	10B- 8 \$	13739-00B22	12 - 16
13249-41310	10 - 14 \$	13383-01B35	10B- 34 \$	13739-01B00	11 - 14
	10A- 14 \$	13383-01B40	10B- 34 \$	13780-00B20	12 - 2
	10B- 11 \$	13383-01B45	10B- 34 \$	13780-01B00	11 - 2
13251-01B21	10A- 1 \$	13383-01B50	10B- 34 \$	13790-01B20	12 - 9
13251-14300	10 - 1 \$	13383-14510	10 - 10 \$	13791-00B20	12 - 3
13251-26C00	10B- 19 \$	13394-10010	10 - 2 \$	13791-01B00	11 - 3
13252-01B20	10A- 15 \$	13394-31210	10 - 2 \$	13792-13A01	11 - 7
	10B- 12 \$		10A- 2 \$		12 - 5
13252-01B21	10A- 16 \$		10B- 2 \$	13826-01B00	11 - 6
	10B- 13 \$	13398-16700	10 - 30 \$	13826-01B20	12 - 8
13252-18620	10 - 15 \$		10A- 32 \$	13831-02B00	11 - 8
13253-40010	10 - 4 \$	13400-14500	10 - 28 \$		12 - 4
	10A- 4 \$		10A- 30 \$	13838-02B00	11 - 12
13254-92311	10 - 7 \$	13411-26C00	10B- 23 \$		12 - 14
	10A- 7 \$	13424-26C00	10B- 24 \$	13873-18900	11 - 9
13259-00B20	10A- 17 \$	13551-01B20	10 - 27 \$		12 - 11
13261-01B30	10B- 21 \$	13551-01B21	10A- 29 \$	13881-01B00	11 - 4
13261-14500	10 - 26 \$	13551-01B30	10B- 22 \$	13881-01B21	12 - 7
	10A- 28 \$	13551-14500	10 - 27 \$	13881-01B30	12 - 7
13266-14500	10 - 24 \$	13573-14500	10 - 25 \$	14170-01B00	13 - 2
	10A- 26 \$		10A- 27 \$	14171-01B21	14 - 2
13267-09400	10B- 25 \$	13573-26C00	10B- 20 \$	14172-01B21	14 - 1
13267-14500	10 - 18 \$	13577-41612	10 - 22 \$	14181-40200	13 - 1
	10A- 20 \$		10A- 24 \$	14310-01B04	13 - 5
13268-35010	10B- 26 \$	13601-04148	10 - 38 \$	14310-01B40	14 - 3
13268-48700	10 - 34 \$		10A- 40 \$	14310-01B61	14 - 3
	10A- 36 \$	13607-47070	10B- 18 \$	14330-01B04	13 - 6
13269-48030	10 - 33 \$	13629-16700	10 - 29 \$	14330-01B05	14 - 4
	10A- 35 \$		10A- 31 \$	14330-01B22	14 - 4
13277-44080	10 - 35 \$	13661-16600	10 - 23 \$	14761-01B00	14 - 21
	10A- 37 \$		10A- 25 \$	14762-01B00	14 - 22
13278-44080	10 - 36 \$	13681-04010	10B- 17 \$	14770-40000	13 - 8
13279-26C00	10B- 16 \$	13681-41510	10 - 21 \$		14 - 6

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
14771-01B00	14 - 13	21451-28000	16 - 7	25510-01B00	
14771-14510	13 - 13	21462-01B00	16 - 8	25600-14500	18 - 23
	14 - 11	21462-01B40	16 - 8	25671-01000	18 - 28
14772-01B00	14 - 12	23165-00B00	16 - 14	26211-01B00	18 - 27
14772-14500	13 - 14	23165-02B00	16 - 14	26221-01B00	19 - 1
					19 - 2
17410-01B01	7 - 17	23261-20A00	16 - 16	26231-22A10	
17412-01B00	7 - 18	23271-01B01	16 - 20	26232-40200	19 - 4
17413-00B00	7 - 22	23271-20900	16 - 20	26233-40200	19 - 7
17414-14300	7 - 19	24121-01B01	17 - 1	26240-14100	19 - 8
17415-00B00	7 - 21	24121-01B02	17 - 1	26260-01B00	19 - 11
					17 - 27
17431-01B01	7 - 26	24121-01B41	17 - 1	26300-01B10	
17491-01B03	7 - 23	24131-14510	17 - 8	26300-01B40	19 - 14
17491-01B10	7 - 34	24221-01B01	17 - 2	26300-14500	19 - 14A
17710-01B00	15 - 1	24221-01B40	17 - 2A	27511-14101	19 - 14
17720-01B00	15 - 4	24231-01B01	17 - 3	27511-14111	17 - 30
					17 - 30
17730-20930	15 - 2	24231-01B41	17 - 3	27511-14121	
17761-14500-163	15 - 12	24250-01B00	17 - 4		17 - 30
17761-14500-25Y	15 - 12	24261-01B01	17 - 5	27600-01B10-114	17 - 30
17762-14500-163	15 - 16	24261-01B40	17 - 5	27620-01B10	17 - 34
17762-14500-25Y	15 - 16	24311-01B02	17 - 9	27620-01B40	17 - 35
					17 - 35
17788-14500	15 - 5	24311-01B40	17 - 9	27640-01B10	7 - 15
17810-14500	15 - 21	24321-01B02	17 - 10	27640-01B40	7 - 15
17820-14500	15 - 22	24321-01B40	17 - 10	27641-14501	7 - 14
17831-14500	15 - 26	24331-01B02	17 - 11		
17832-14500	15 - 27	24341-01B02	17 - 12		
17851-01B02	15 - 7	24351-01B02	17 - 13		
17852-01B02	15 - 8	24361-01B02	17 - 14		
17853-14500	15 - 9	24741-01B00	17 - 23		
		24751-01B01	17 - 25		
		25211-41301	18 - 1		
				30000	
		25221-14500	18 - 2	32100-01B20	20 - 1
		25221-14501	18 - 2	32100-01B30	21 - 1
		25231-14500	18 - 3	32100-01B31	21 - 1
		25231-14501	18 - 3	32101-01B20	20 - 2
		25310-14501	18 - 6	32101-01B30	21 - 2
21111-01B40	9A - 20	25322-31301	18 - 7	32101-01B31	21 - 2
21111-40202	8 - 20	25323-34201	18 - 8	32102-01B20	20 - 3
	9 - 20	25324-34201	18 - 9	32102-01B30	21 - 3
21200-01B00	16 - 1	25331-11001	18 - 12	32102-01B31	21 - 3
21200-01B40	16 - 1	25341-14500	18 - 14	32900-01B20	22 - 1
21410-01B00	16 - 5	25350-14501	18 - 18	32900-01B30	22 - 1
21410-01B40	16 - 5	25381-00B00	18 - 16	32942-01B00	22 - 2
21441-01B00	16 - 6	25381-14310	18 - 16	33410-01B20	22 - 4
21441-13A00	16 - 6	25411-14500	18 - 4	33416-01B10	22 - 7
21451-01B40	16 - 7	25421-14500	18 - 5	33510-41111	22 - 8

20000

PART NO.	FIG. NO. - REF. NO.	PART NO.	FIG. NO. - REF. NO.	PART NO.	FIG. NO. - REF. NO.
41451-01000	22 - 3	44343-41370	28 - 4	51130-01840	31A - 1
41452-01000	22 - 10	44353-41370	28 - 3	51130-14500	30 - 1
		44357-41370	28 - 2	51140-01820	31 - 2
		44486-40200	27 - 9	51140-01840	31A - 2
		44541-14500	27 - 12	51140-14520	30 - 2
		44542-01800	27 - 13	51148-00800	30 - 16
		44540-02800	27 - 17	51148-01820	31 - 16
		45100-01800-580	23 - 16	51148-01840	31A - 14
		45100-01810-401	24 - 18	51148-01820	31 - 8
		45100-01820-402	24 - 18	51148-01840	31A - 8
41100-01800-19F	23 - 1	47111-01800-183	29 - 4	51148-14330	30 - 8
41101-01800-19F	24 - 1	47111-01800-25F	29 - 4	51148-41310	44 - 6
41102-01810-19F	24 - 1	47111-01801-25F	29 - 4	51153-01820	31 - 5
41310-01800	27 - 10	47211-01800-183	29 - 8	51153-01840	31A - 5
41991-01800	23 - 2	47211-01800-25F	29 - 8	51153-14330	30 - 5
	26 - 4	49317-14400	23 - 5	51158-14200	30 - 7
41991-01821	26 - 6				31 - 7
42310-01800-19F	25 - 1				31A - 7
42330-14100-19F	25 - 5			51158-14200	30 - 4
42330-14400-19F	25 - 5				31 - 4
43110-01810	26 - 1				31A - 4
43110-14130	26 - 1			51162-70040	53 - 7
43120-01801	26 - 2			51167-14200	30 - 3
43120-01810	26 - 2				31 - 3
43120-01830	26 - 2				31A - 3
43142-01800	26 - 6	51102-01800	30	51170-01830	31 - 9
43142-01810	26 - 6	51103-01820	31	51170-01840	31A - 9
43142-01830	26 - 6	51105-01840	31A	51171-00820	31A - 18
43550-01830-19F	25 - 8	51104-01810	30	51171-01800	30 - 21
43551-14400-19F	25 - 8	51104-01830	31	51171-01820	31 - 20
43560-01830-19F	25 - 9	51104-01850	31A	51172-14200	31 - 21
43561-40401-19F	25 - 9	51110-01820	31 - 18	51172-14280	31A - 19
43910-01800	23 - 4	51110-01840	31A - 16	51172-14500	30 - 22
	23 - 9	51110-14520	30 - 19	51173-01840	31A - 6
43911-01810	24 - 11	51117-14200	30 - 25	51173-14330	30 - 6
43915-14301	23 - 10		31 - 24		31 - 6
44101-14840-163	27 - 1		31A - 21	51176-01820	31 - 22
44102-14820-25F	27 - 4	51121-14200	30 - 20	51176-14620	30 - 23
44102-14830-25F	27 - 4		31 - 19	51177-14330	30 - 17
44200-14820	27 - 2		31A - 17	51183-03010	30 - 12
	27 - 6	51128-01820	31 - 26		31 - 12
44248-40400	27 - 3	51128-01840	31A - 23	51188-01820	31 - 27
	27 - 7	51129-01820	31 - 25		31A - 24
44300-41371	28 - 1	51129-01840	31A - 22	51189-14500	30 - 10
44300-41810	28 - 5	51130-01820	31 - 1		31 - 10

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
51189-14500	31A- 10	\$ 51643-01B10	32 - 19	\$ 57431-14500	36 - 9
51195-01B20	31 - 15	\$ 51643-40200	32 - 19	\$ 57431-14511	36 - 11
51195-01B40	31A- 13		32A- 13	\$ 57441-14310	37 - 6
51195-14330	30 - 15	51770-14500	30 - 9	\$ 57442-14310	37 - 7
51196-00B20	31A- 15	53111-14502-163	33 - 1	\$ 57442-14500	36 - 10
51196-01B20	31 - 17	53111-14502-25Y	33 - 1	\$ 57500-14310	37 - 2
51196-14330	30 - 18	54111-14501	34 - 1	\$ 57500-14311	37 - 2
51201-14500-163	30 - 31	54441-14101	49 - 9	\$ 57512-14310	37 - 8
	31 - 32		50 - 9	\$ 57620-14310	35 - 3
	31A- 29	54711-01B00	34 - 4	\$ 58210-01B00	35 - 3
51202-14501-163	30 - 32	\$ 54711-14510	34 - 4	\$ 58210-01B01	35 - 3
	31 - 33	\$ 54730-01B00	34 - 2	\$ 58300-14500	35 - 8
	31A- 30	\$ 54730-14100	34 - 2	\$ 58300-26C00	35 - 9
51294-20400	30 - 26	\$ 54740-01B00	34 - 5	\$ 58510-01B00	26 - 14
	44 - 3	\$ 54740-14501	34 - 5	\$ 58621-00B00	32 - 11
51311-01B00	32 - 3	\$ 54750-01B00	34 - 6		32A- 9
51311-01B40	32A- 3	\$ 54750-14501	34 - 6	\$ 59107-00B20	39 - 2
51351-00B00	32 - 4	\$ 55100-01B00	34 - 9	\$ 59107-14500	52 - 2
51351-01B20	31 - 23	\$ 55100-01B10	34 - 9	\$ 59107-14500	38 - 2
51351-01B40	31A- 20	\$ 55100-01B20	34 - 9	\$ 59108-00B20	39 - 3
51351-14500	30 - 24	\$ 55200-14540	34 - 10		52 - 3
51353-24A00	32 - 5	\$ 55261-14540	34 - 11	\$ 59108-14500	38 - 3
	32A- 4	\$ 55311-01B00	34 - 12	\$ 59121-01A00	38 - 15
51356-00B00	32 - 6	\$ 55320-01B00	34 - 13		39 - 14
51356-01B20	32 - 7	\$ 56110-14610-25F	35 - 1		52 - 16
	32A- 5	\$ 56110-26C00-291	35 - 1	\$ 59122-01A00	38 - 16
51410-01B00	32 - 1	\$ 56211-27100	32 - 8		39 - 15
51410-01B20	32 - 1		32A- 6		52 - 17
51410-01B40	32A- 1	\$ 57100-14302	36 - 3	\$ 59200-14820	54 - 8
51571-00B00-19F	30 - 27	\$ 57100-20411	36 - 3	\$ 59221-14500	34 - 7
51571-01B20-25Y	31 - 28	\$ 57110-14300	36 - 1	\$ 59221-14510	34 - 7
	31A- 25	\$ 57114-14301	36 - 2	\$ 59243-14500	40 - 5
51575-01B20	31 - 29	\$ 57114-20410	36 - 2	\$ 59290-14500	40 - 4
	31A- 26	\$ 57122-14301	36 - 4	\$ 59300-00B21	39
51575-14500	30 - 28	\$ 57122-20410	36 - 4	\$ 59300-00810	39 - 1
51576-00B00	30 - 30	\$ 57129-14302	36 - 5	\$ 59300-00821	39 - 4
	31 - 31	\$ 57129-14501	36 - 15	\$ 59300-14600	38
	31A- 28	\$ 57129-20411	36 - 5	\$ 59300-14820	38 - 1
51577-01B20	31 - 30	\$ 57211-40201	37 - 1	\$ 59300-26C00	39
	31A- 27	\$ 57318-14501	36 - 13	\$ 59300-26830	39 - 4
51611-01B10	32 - 16	\$ 57341-14501	36 - 14	\$ 59300-26840	39 - 1
51611-40201	32 - 16	\$ 57341-40001	37 - 10	\$ 59303-13A00	52 - 10
51621-40200	32 - 17	\$ 57421-14502	36 - 8	\$ 59303-14500	38 - 9
51631-40200	32 - 20	\$ 57431-14310	37 - 4		39 - 9
	32A- 14	\$ 57431-14311	37 - 4	\$ 59305-13A01	52 - 12

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
59305-14500	38 - 10	60000		62211-01B00	44 - 9
59306-13A00	52 - 13			62211-01B07	44 - 22
59306-14500	38 - 11			62211-01B20	45 - 2
59314-13A00	39 - 8				45A - 2
	52 - 9			62211-01B50	45 - 10
59315-00B20	39 - 5	61000-01B10	43 - 1	62211-01B70	45 - 10
59315-13A00	52 - 6	61000-01B30	43 - 1	62224-14520	44 - 10
59315-14600	38 - 5	61000-01B40	43A - 1	62225-00B00	44 - 11
59316-14600	38 - 14	61196-00B21	53 - 22	62226-01B20	45 - 5
59340-14600	38 - 4	61211-01B00	43 - 8		45A - 5
59345-00B20	39 - 12		43A - 8	62226-14520	44 - 14
59345-14600	38 - 12	61251-14100	43 - 6		47 - 10
59351-00B20	39 - 13		43A - 6	62270-01B00	44 - 2
59351-14600	38 - 13	61252-14100	43 - 7	62277-14200	44 - 13
59371-14500	38 - 6		43A - 7		45 - 4
59382-13A00	39 - 7	61261-14101	43 - 2		45A - 4
	52 - 8	61261-40402	43 - 2		47 - 5
59382-14500	38 - 8		43A - 2	62280-00B00	44 - 4
59384-13A00	52 - 11	61262-00B00	47 - 7	62281-14140	44 - 5
59386-13A00	38 - 7	61262-40400	43 - 9	62311-14500	44 - 17
	39 - 6		43A - 9	62311-14501	45 - 8
	52 - 7	61273-01B00	43 - 12		45A - 8
59387-00B20	39 - 10	61273-01B01	43 - 12	62316-01B00	46 - 6
59388-00B20	39 - 11	61273-26C00	43A - 12	62316-01B20	47 - 8
59480-00B21	40 - 3	61341-01B00	43 - 23	62317-00B20	47 - 6
59480-14501	40 - 3	61341-01B02	43 - 24	62423-01B01	44 - 20
59600-02B00	42		43A - 15	62600-01840	46 - 1
59600-02B01	42	61348-01B00	43 - 25	62600-01851	47 - 1
59600-02820	42 - 1	61348-01B03	43 - 25	62600-01860	47 - 19
59600-03810	42 - 1	61348-01B30	43A - 16	62621-01B00	46 - 12
59600-14500	41	61410-00B30	51 - 20		47 - 17
59600-14820	41 - 1	61410-40200	49 - 28	62622-00B20	47 - 21
59666-44300	41 - 2	61410-40201	50 - 28	62623-01B00	48 - 14
	42 - 2	62100-01B10-163	44 - 1	62624-01B00	48 - 16
59667-14500	41 - 3	62100-01B30-163	45 - 1	62646-00B20	47 - 9
	42 - 3	62100-01B50-163	45A - 1	62646-01B00	48 - 11
59669-14500	41 - 4	62120-01B00	44 - 16	62647-01B10	48 - 5
	42 - 4	62120-01B20	45 - 7	62648-01B00	44 - 18
59671-14500	41 - 6	62120-01B40	45A - 7	62657-01B10	48 - 3
	42 - 6	62175-00B00	45 - 3	62658-00B20	47 - 15
59748-14500	41 - 9		45A - 3	62658-01B00	48 - 7
	42 - 9	62175-43400	47 - 4	62683-01B00	48 - 9
		62191-01B00	44 - 12		47 - 14
		62194-01B00	44 - 8	62684-01B20	45 - 6
			44 - 7		45A - 6

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
62684-14520	44 - 15	65100-01B00	50 - 6	69667-00B20	
	47 - 11	65100-01B10	49 - 31	69668-00B20	53 - 15
63113-14501-163	48 - 1		50 - 31	69669-00B20	53 - 14
63113-14501-25Y	48 - 1	65100-01B20	51 - 25	69670-00B20	53 - 13
64110-00B22	51 - 1		51 - 25	69672-00B20	53 - 4
		65200-14540			53 - 8
64110-01B00	49 - 1		49 - 32	69674-00B20	
64110-01B01	50 - 1		50 - 32	69686-34200	53 - 10
64200-14881	49 - 2	65261-14540	51 - 26	69689-49300	53 - 9
	50 - 2		49 - 33		41 - 5
64213-01B00	49 - 4		50 - 33	69691-00A00	53 - 5
					53 - 6
	50 - 4	65270-14300	51 - 27	69692-00B20	
64300-01B00	43 - 16	65270-46910	34 - 14	69693-24A00	53 - 3
64339-40410	43 - 18		49 - 36	69721-00B30	53 - 5
64352-14500	49 - 3		50 - 36	69725-26C01	51 - 8
	50 - 3		51 - 28	69731-01B30	51 - 12
					53 - 17
64352-40411	43 - 17	65311-01B00	49 - 34	69735-00B20	
64410-14100	49 - 7	65311-01B01	50 - 34	69740-00B20	53 - 18
	50 - 7	65311-01B20	51 - 23		53 - 12
64451-14500	49 - 12	65320-01B00	49 - 35		
	50 - 12		50 - 35		
64511-00B11	51 - 16	65320-01B20	51 - 24		
64511-00B21	51 - 16	68111-01B00-9BV	27 - 5		
64511-00B31	51 - 16	68111-26C00-9BS	27 - 5A		
64511-01B00	50 - 24	68132-01B00-291	29 - 5		
64511-40261	49 - 24	68142-01B00-291	29 - 7		
	50 - 24	68255-14500-291	29 - 3	94900-38220-4UZ	48 - 13
64511-40266	51 - 16	68381-19A10-97J	43 - 5	94911-00B00-163	29 - 1
	49 - 24		43A - 5	94911-00B00-25Y	29 - 1
	50 - 24	68623-01B00	27 - 27	96200-41330	35 - 10
	51 - 16	68660-01B02-74H	15 - 13	99000-10105-163	54 - 7
64511-40271	49 - 24	68660-01B10-9BV	15 - 14	99000-10105-19F	54 - 7
	51 - 16	68661-01B20-9UR	15 - 15	99000-10105-25F	54 - 7
64711-01B00	49 - 15	68670-01B02-74H	15 - 17	99000-10109-163	54 - 6
64711-01B01	50 - 15	68670-01B10-9BV	15 - 18	99000-10109-19F	54 - 6
64711-01B30	51 - 9	68671-01B20-9UR	15 - 19	99000-10109-25F	54 - 6
64730-01B00	49 - 20	69100-00820			
64730-01B01	50 - 20	69100-26C00	52 - 1	99000-10205-25Y	54 - 7
64731-00B22	51 - 2	69140-26C00	52	99000-10209-25Y	54 - 6
64741-00B21	51 - 10	69211-00B20	52 - 5	99000-25030	54 - 5
64750-14500	49 - 16	69345-00B20	51 - 6	99000-31030	54 - 2
			52 - 15	99000-32020	54 - 4
64751-00B30	50 - 16	69351-00B20			
64781-14500	51 - 11	69372-00B20	52 - 14	99000-32030	54 - 4
	49 - 22	69480-26C00	52 - 4	99000-32040	54 - 3
64845-14100	50 - 22	69600-01B30	53 - 19	99000-32050	54 - 4
	49 - 6	69600-16820	53 - 1	99000-32110	54 - 4
			53 - 2	99000-32120	54 - 4

90000

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
99000-32130	54 - 4	01517-06207	43A- 19	02112-06258	21 - 4
		01517-06208	48 - 9		7 - 4
		01517-06258	43 - 29	02112-06308	7 - 9
		01517-06307	13 - 19	02112-06357	7 - 29
			18 - 29		7 - 5
		01517-06358	14 - 18	02112-06457	5 - 4
		01517-06458	43 - 27		6 - 4
			43A- 18	02112-06508	5 - 5
		01517-06558	43 - 26		6 - 5
			43A- 17	02112-06608	5 - 6
00000					
01104-05126	3 - 16	01517-08167	27 - 11		6 - 6
	4 - 25	01547-06167	14 - 25	02112-06708	6 - 7
01107-05167	2 - 23	01547-06207	14 - 14	02112-06758	7 - 30
01107-06127	35 - 6	01547-06257	14 - 24	02112-06808	6 - 8
	43 - 13	02112-03086	10B- 14	02112-06858	7 - 30
01107-06166	43A- 13	02112-03106	10 - 31	02122-05128	3 - 24
	16 - 21		10A- 33		4 - 33
	19 - 9	02112-04066	10 - 20	02122-06128	17 - 26
01107-06167	33 - 2		10A- 22		18 - 13
01107-06205	26 - 12	02112-04068	30 - 11		18 - 15
01107-06207	2 - 30		31 - 11	02122-06167	34 - 8
	7 - 13	02112-04108	30 - 29		51 - 7
	26 - 12	02112-04126	10 - 5	02132-04065	36 - 6
	48 - 6		10A- 5	02142-05164	29 - 2
01107-06255	41 - 7		10B- 4	02142-06165	27 - 18
	42 - 7	02112-05128	3 - 5	02142-06167	11 - 11
01107-06257	49 - 13		4 - 5		12 - 13
	50 - 13		4 - 15		48 - 2
01107-06408	7 - 11	02112-05166	10 - 16	03111-04165	27 - 14
01107-08307	27 - 21		10A- 18	03241-05125	12 - 10
	30 - 13	02112-05168	36 - 7	04111-20158	26 - 5
	31 - 13	02112-06087	4 - 19		53 - 26
	31A- 11	02112-06104	15 - 23	04111-20208	25 - 11
01107-08358	32 - 9	02112-06108	4 - 19		26 - 9
	32A- 7	02112-06128	17 - 24		26 - 17
01107-08408	32 - 12	02112-06167	1 - 27		43 - 22
	32A- 10		7 - 20	04111-25208	23 - 14
01107-10458	32 - 14		13 - 3		25 - 11
01204-06255	42 - 7		28 - 6	04111-30308	49 - 19
01517-06123	12 - 15		40 - 6		50 - 19
01517-06128	53 - 16	02112-06206	22 - 5	04111-40308	51 - 15
01517-06164	11 - 13	02112-06208	1 - 21	04211-09129	5 - 3
	12 - 15		2 - 20		6 - 3
01517-06166	29 - 10		7 - 28		7 - 3
01517-06167	23 - 11		20 - 4		7 - 27

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
04211-11169	1 - 15		1 - 16		31 - 14
	2 - 13		2 - 3		31A - 12
04221-04089	18 - 17	08316-16108	2 - 14		32 - 10
06111-06003	3 - 22		20 - 6		32 - 13
	4 - 31		21 - 6		32A - 8
06111-08003	32 - 18	08316-26068	13 - 20		32A - 11
08110-68010	3 - 7		14 - 19	08321-21107	25 - 7
08113-06980	7 - 37	08316-26088	13 - 12	08321-21108	32 - 15
08113-69030	18 - 22		14 - 10	08321-31088	30 - 14
08123-60037	34 - 3	08319-21065	37 - 5	08322-11088	24 - 9
08123-62027	17 - 19	08319-21088	24 - 10		34 - 15
	17 - 20	08319-31067	43 - 28		43 - 20
	34 - 3		43A - 20		49 - 37
08123-62047	51 - 3		48 - 12		50 - 37
08211-08161	23 - 7	08319-31085	26 - 10		51 - 29
08211-08221	24 - 13	08319-31087	24 - 16	08322-21045	27 - 15
08211-10261	26 - 8		49 - 26	08322-21057	4 - 6
08211-12253	23 - 13		50 - 26	08322-21064	15 - 25
08211-12281	47 - 12		51 - 19		41 - 8
08211-14322	46 - 10	08319-31107	44 - 19		42 - 8
	47 - 13		45 - 9	08322-21067	14 - 26
	47 - 22		45A - 9		20 - 5
08211-15241	17 - 28	08319-31128	47 - 16		21 - 5
08211-15261	17 - 15	08319-31148	47 - 18		26 - 16
08211-15281	49 - 17		47 - 23		35 - 7
08211-17341	50 - 17	08321-21036	10 - 32		40 - 7
08211-20321	19 - 6		10A - 34		48 - 8
08211-22281	16 - 2		10B - 15	08322-21088	25 - 14
08212-06201	19 - 12	08321-21046	10 - 6	08331-31088	7 - 39
	4 - 20		10A - 6	08331-31159	17 - 29
08310-11065	26 - 13		10B - 5	08331-41246	7 - 36
08310-12055	36 - 12	08321-21056	3 - 17	08331-41478	51 - 4
08310-12068	26 - 13		4 - 26	08341-31049	20 - 7
08310-12088	49 - 30		10 - 17		21 - 7
	50 - 30		10A - 19	09100-05002	16 - 10
08310-22088	51 - 22	08321-21064	15 - 24	09100-06009	26 - 12
	34 - 16	08321-21066	22 - 6	09100-06039	13 - 15
	49 - 38	08321-21067	13 - 4		14 - 14
	50 - 38		28 - 7	09100-08002	27 - 20
	51 - 30		33 - 3	09100-08176	13 - 9
08310-22107	25 - 4		43 - 14		14 - 7
08314-41088	43 - 21		48 - 4	09100-08267	24 - 3
08314-41188	51 - 14		48 - 7	09100-08271	51 - 21
08316-16064	15 - 6	08321-21088	24 - 8	09100-10067	25 - 3
08316-16088	1 - 3		27 - 22	09100-10118	25 - 6

RM125J E2

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
09101-08014	43 - 19	09140-16027	16 - 12		51 - 18
09103-06067	7 - 12	09140-22006	49 - 23	09164-16002	8 - 22
09103-08027	24 - 7		50 - 23		9 - 22
	24 - 15	09141-14004	49 - 18		9A - 23
09103-08043	23 - 8		50 - 18	09164-19001	3 - 26
	24 - 14	09150-06009	26 - 19		4 - 36
09103-08055	24 - 2	09159-06017	1 - 4	09167-20024	16 - 3
09103-08071	23 - 3		1 - 17	09167-22011	17 - 17
	24 - 5		2 - 15	09168-06004	1 - 8
09103-08113	5 - 8		48 - 12		2 - 6
	6 - 10	09159-08067	5 - 9		3 - 11
09103-08156	38 - 17		6 - 11		16 - 18
09103-08183	5 - 7	09159-14013	43 - 11	09168-14004	5 - 13
	6 - 9		43A - 11		6 - 15
09103-08226	39 - 16	09159-14017	46 - 8	09169-06047	43A - 14
09103-08238	52 - 18		46 - 13	09169-06050	29 - 11
09104-08027	49 - 29	09160-05017	3 - 18	09169-06053	33 - 4
	50 - 29		4 - 27	09169-08034	54 - 10
09106-06064	53 - 11		16 - 11	09169-16005	16 - 13
09106-08050	19 - 15	09160-06004	13 - 16	09169-16006	16 - 13A
09106-08073	19 - 15		14 - 15	09180-06062	14 - 23
09108-06086	1 - 6	09160-06019	43 - 15	09180-06073	48 - 5
	1 - 14	09160-06027	48 - 11		48 - 10
09108-06097	2 - 12	09160-06038	48 - 3	09180-06090	13 - 18
09108-08090	1 - 12	09160-06057	23 - 12		14 - 17
09108-08198	1 - 5	09160-08005	27 - 25	09180-06098	29 - 9
	2 - 4	09160-08032	27 - 24	09180-07004	7 - 16
09108-08199	1 - 13	09160-08035	13 - 10		7 - 16
09108-08211	2 - 10		14 - 8	09180-08033	27 - 26
09108-08212	2 - 11		27 - 23	09180-08119	23 - 6
09120-08004	49 - 25	09160-08074	53 - 25	09180-08136	24 - 12
	50 - 25	09160-12011	49 - 14	09180-12083	18 - 24
	51 - 17		50 - 14	09180-12115	18 - 30
09125-05042	53 - 23	09160-14027	43 - 10	09180-20102	17 - 31
09125-05051	37 - 9		43A - 10	09181-19004	4 - 35
09125-06009	27 - 18	09160-19010	51 - 13	09200-05001	26 - 15
09125-06045	15 - 20	09160-22010	8 - 9	09200-06038	26 - 3
	29 - 8		9 - 9	09200-06060	26 - 3
09125-08006	54 - 9		9A - 9	09200-08035	25 - 10
09134-06011	4 - 11	09161-10009	40 - 2	09200-08048	53 - 24
09135-06002	3 - 10		53 - 21	09200-08064	25 - 10
	16 - 17	09161-13001	13 - 11	09200-20810	7 - 6
09140-16019	8 - 21		14 - 9	09209-13004	26 - 18
	9 - 21	09164-08011	49 - 27	09223-04001	18 - 20
	9A - 22		50 - 27	09247-14025	5 - 12

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
09247-14025	6 - 14			09343-05271	
09250-08013	49 - 39	09280-23002		09343-05347	28 - 8
	50 - 39			09351-30503-320	15 - 3
	51 - 31	09280-28005		09351-35653-440	10B- 28
09250-10001	35 - 2				10B- 29
					10B- 30
09261-05003	18 - 10	09282-12006		09352-50823-220	28 - 8
09262-08005	3 - 27	09282-12007		09352-50823-280	27 - 8
	4 - 37	09283-18005		09360-06007	1 - 8
09262-15021	49 - 21				2 - 7
	50 - 21	09283-18006		09360-10017	40 - 5
					1 - 1
09262-20043	17 - 21	09283-20031			
09262-20062	17 - 18			09380-19003	53 - 20
09262-22012	8 - 14				3 - 25
09262-22020	9 - 14	09283-25035		09380-20007	4 - 34
	9A- 14	09284-15005			17 - 6
					17 - 32
09262-25070-0A0	8 - 15	09284-26003		09380-20012	17 - 7
	9 - 15	09285-10004		09380-22006	17 - 16
	9A- 15	09285-12002			19 - 13
09263-10002	3 - 20	09285-20005		09381-14001	8 - 5
	4 - 29				9 - 5
	16 - 15	09289-12004		09381-15001	9A- 5
09263-14012	8 - 6	09289-28007		09381-19003	7 - 38
09263-14024	9 - 6			09401-08401	7 - 32
09263-15040	9A- 6				28 - 9
09263-20023	16 - 4	09301-08008		09402-25501	15 - 10
09263-20031	46 - 15	09320-09027		09402-25502	15 - 10
09263-20041	43 - 3			09402-52306	2 - 32
	43A- 3	09320-12030		09402-54306	1 - 29
09263-20053	47 - 2	09321-08009			2 - 32
09263-20063	47 - 3			09402-64207	11 - 5
	47 - 20	09321-10013		09402-64208	12 - 6
09263-22034-0C0	8 - 11	09321-10020		09402-68208	12 - 6
09263-22048-0C0	9 - 11			09402-70501	44 - 21
09263-22049-0B0	9A- 11	09343-04104		09403-06307	35 - 4
09263-41001	18 - 21			09404-06401	6 - 13
09263-55001	46 - 4				10 - 42
09265-25008	32A- 12				10A- 44
09265-30005	32 - 2			09404-06402	5 - 11
	32A- 2				6 - 13
09269-14002	46 - 2				10B- 31
09280-12001	49 - 11			09404-06417	35 - 5
	50 - 11			09404-06422	7 - 33
09280-15001	26 - 7			09407-09402	22 - 9
09280-20001	17 - 33	09343-05129		09407-12402	22 - 11
09280-20004	8 - 19	09343-05165		09407-14403	20 - 8

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
09407-14403	21 - 8	09491-64002	10B- 32	09813-00039	51 - 32
09407-18402	15 - 11		10 - 43	09826-00001	54 - 1
09407-20401	27 - 16		10A- 45		
09407-25401	20 - 8	09491-66002	10B- 32		
	21 - 8		10 - 43		
			10A- 12		
09440-04003	18 - 11		10B- 32		
09440-15022	16 - 9	09491-68002	10 - 43		
09440-16009	16 - 9		10A- 45		
09440-32002	19 - 5		10B- 32		
09443-07001	49 - 8				
		09491-70011	10 - 43		
09443-08036	50 - 8		10A- 45		
09443-10034	18 - 19		10B- 9		
09443-12034	14 - 5	09491-72011	10A- 45		
	13 - 7		10B- 32		
	14 - 5				
09443-13020	26 - 11	09491-74003	10B- 32		
09443-13023	26 - 11	09491-76003	10B- 32		
09443-17007	25 - 2	09492-15007	10B- 33		
09444-11004	26 - 4	09492-17006	10B- 33		
09444-11005	26 - 4	09492-20008	10A- 47		
09444-15004	3 - 13		10B- 3		
09444-15005	3 - 6	09492-25005	10B- 33		
09444-15008	4 - 22	09492-30003	10A- 3		
09444-16003	4 - 16	09492-30006	10B- 33		
09444-26017	18 - 25	09492-40004	10 - 3		
09448-14038	25 - 13		10 - 45		
09448-14040	25 - 12		10A- 47		
09448-30007	49 - 10	09492-50010	10 - 45		
	50 - 10		10A- 47		
09448-48007	19 - 3	09492-55005	10 - 3		
09482-00115	1 - 9	09492-60004	10 - 45		
	2 - 7	09494-00321	10A- 46		
09482-00209	1 - 9	09494-00357	10 - 9		
	2 - 7		10 - 44		
09482-00271-111	1 - 9	09494-00393	10 - 44		
	2 - 7	09494-00403	10 - 44		
09482-00396-111	2 - 7	09494-00404	10 - 44		
09491-52001	10 - 43	09494-00453	10A- 46		
09491-54001	10 - 43	09494-00557	10 - 9		
09491-56001	10 - 12	09494-00558			
09491-58002	10 - 43		10A- 9		
	10A- 45	09494-00559	10A- 46		
09491-60007	10 - 43	09494-00569	10A- 46		
	10A- 45	09800-00319	23 - 15		
09491-62005	10 - 12		24 - 17		



SUZUKI MOTOR CO.,LTD.

Head Office: Hamamatsu-Nishi, P.O.Box1,
432-91 Hamamatsu,Japan

SUZUKI RM125(G/H/J) PARTS CATALOGUE

3rd Edition

Printed in Sep., 1987

Published in Sep., 1987

Editor: SUZUKI MOTOR CO.,LTD.

Export parts section

Reprint Prohibited



9900 B - 20040 - 020

©

Printed in Japan